

Manuel d'instructions

DVD-HR710 DVD-HR721











www.samsung.fr AK68-00903B-00

Français

Avertissement

POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE SITUEE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE REVISION, S'ADRESSER A UN TECHNICIEN SPECIALISE.





Ce symbole indique une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur de l'appareil susceptible de provoquer une décharge électrique ou un dommage corporel.



Ce symbole indique les instructions importantes accompagnant l'appareil.

Ne placez pas cet appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou un élément similaire.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout dommage pouvant provoquer un incendie ou une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

DANGER: LE GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR UTILISE UN FAISCEAU LASER INVISIBLE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RADIATIONS DANGEREUSES EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE GRAVEUR CORRECTEMENT EN VOUS REPORTANT A CE MANUEL.

ATTENTION

CE PRODUIT FAIT APPEL A LA TECHNOLOGIE DU LASER. SI LES CONSIGNES RELATIVES A L'UTILISATION DES COMMANDES. AUX REGLAGES OU A L'APPLICATION DES PROCEDES. SPECIFIEES DANS LE PRESENT MANUEL NE SONT PAS RESPECTEES. VOUS RISQUEZ D'ETRE EXPOSE A UNE SOURCE DE RAYONNEMENT NOCIF POUR LA SANTE. NE TENTEZ PAS D'OUVRIR LES COUVERCLES OU DE REPARER VOUS-MEME L'APPAREIL. POUR TOUTE REVISION, S'ADRESSER A UN TECHNICIEN SPECIALISE.

Ce produit est conforme aux réglementations CE lorsque les câbles blindés et les connecteurs sont utilisés pour relier l'appareil à un autre équipement. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec des appareils électriques, tels que des radios et des téléviseurs, utilisez des câbles blindés et des connecteurs pour les branchements.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble relié au secteur de cet appareil est fourni avec une prise surmoulée incorporant un fusible. La valeur du fusible est indiquée sur la face de la fiche présentant les broches. S'il doit être remplacé, il convient d'utiliser un fusible de la même valeur nominale et conforme à BS1362.

N'utilisez jamais la fiche sans le couvercle du fusible si ce couvercle est détachable. Si le couvercle de fusible doit être remplacé, il doit être de la même couleur que la face de la fiche présentant les broches. Les couvercles de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise fournie ne s'adapte pas aux prises électriques de votre domicile ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise électrique, vous devez utiliser un cordon d'extension adapté et sécurisé ou consulter votre revendeur qui pourra vous assister.

Cependant, dans le cas où il n'y aurait pas d'autre solution que de couper la prise, retirez le fusible et jetez la prise pour votre sécurité. Ne la branchez pas à une prise murale d'alimentation secteur. En effet, il y a un risque de décharge dû au cordon flexible dénudé.

Ce manuel d'utilisation accompagne un produit protégé par une licence que régissent des droits de propriété intellectuelle détenus par certains tiers. Cette licence confère à l'utilisateur final un droit d'usage à but non lucratif dans le domaine privé, et ce, uniquement au titre du contenu sous licence. Toute exploitation à but commercial est prohibée. En outre, cette licence couvre seulement ce produit, à l'exclusion de tout autre. Aucune extension ne saurait exister pour un quelconque produit ou procédé qui, bien que conforme aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 et utilisé ou vendu avec le présent produit, ne fait pas l'objet d'une licence. La licence s'applique uniquement au codage et/ou au décodage de fichiers audio à l'aide de ce produit, conformément aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Cette licence n'implique aucun droit afférent à des caractéristiques ou fonctions du produit ne satisfaisant pas aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Précautions



Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Conformez-vous à toutes les consignes de sécurité listées ci-dessous. Conservez ces instructions d'utilisation en vue d'une consultation ultérieure.

- 1) Lisez les instructions.
- 2) Conservez les instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation, installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des fours ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la prise de terre ou de la prise polarisée. Les fiches polarisées disposent de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. En revanche, les prises de terre comportent deux fiches ainsi qu'une broche de mise à la terre. Dans les deux cas, la broche large et la troisième broche garantissent votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas sur votre prise murale, renseignez-vous auprès d'un électricien pour remplacer cette dernière.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé, tout particulièrement au niveau des fiches, des prises et au point où il sort de l'appareil.
- Utilisez uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure due à un basculement de cet ensemble.
- 13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14) Confiez l'ensemble des réparations au personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas de dommage subi par l'appareil, quel qu'il soit : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, projection de liquide ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

Précautions de manipulation

- Avant de raccorder d'autres composants à votre graveur, veillez à tous les éteindre.
- Ne déplacez pas le graveur alors qu'un disque est en cours de lecture car le disque risque d'être rayé ou cassé, les parties internes du graveur endommagées.
- Ne posez jamais de vase à fleurs contenant de l'eau ou de petits objets métalliques sur le graveur.
- · Veillez à ne pas mettre votre main dans le tiroir disque.
- Ne mettez rien d'autre que le disque dans le tiroir disque.
- Des phénomènes extérieurs comme la foudre et l'électricité statique peuvent affecter le fonctionnement normal du graveur. Si cela se produit, éteignez puis rallumez le graveur à l'aide du bouton **DVD STANDBY/ON** ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation CA sur la prise CA. Le graveur fonctionnera alors normalement.
- Assurez-vous de retirer le disque et d'éteindre le graveur après usage.
- Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise CA lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le graveur pendant des périodes longues.
- Nettoyez le disque en l'essuyant en ligne droite de l'intérieur vers l'extérieur du disque.

Entretien du châssis

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise CA.

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres solvants pour le nettoyage.
- · Nettoyez le châssis avec un chiffon doux.

HDD (disque dur)

Le disque dur dispose d'une grande capacité de stockage qui permet un enregistrement de longue durée et un accès rapide aux données écrites. Cependant, il peut être endommagé facilement par des chocs, des vibrations ou de la poussière et doit être éloigné des aimants. Pour éviter de perdre des données importantes, respectez les précautions suivantes.

- N'utilisez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dans un endroit sujet à des changements extrêmes de température.
- Ne soumettez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à des chocs violents.
- Ne placez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dans un endroit sujet à des vibrations mécaniques ou dans un endroit instable.

- Ne placez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur une source de chaleur.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation CA lorsque l'appareil est sous tension.
- N'essayez pas de changer le disque dur. Cela risque de provoguer un dysfonctionnement de l'appareil.

Si le disque dur est endommagé, vous ne pouvez pas récupérer les données perdues. Le disque dur sert uniquement d'espace de stockage temporaire.

Manipulation des disques

• Utilisez des disques présentant des formes régulières. Si vous utilisez un disque aux formes irrégulières (un disque avec une forme spéciale), vous risquez d'endommager le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

Tenue des disques

 Evitez de toucher la surface du disque sur laquelle vous allez effectuer un enregistrement.



DVD-RAM, DVD-RW et DVD-R

 Procédez au nettoyage avec un nettoyant pour disque DVD-RAMP/PD en option (LF-K200DCA1 si disponible).
 N'utilisez pas des nettoyants ou des chiffons pour CD pour nettoyer des disques DVD-RAM/ RW/-R.



DVD-Vidéo, Audio-CD

 Eliminez la poussière ou la contamination sur le disque avec un chiffon doux.

Précautions lors de la manipulation des disques

- N'écrivez pas sur la face imprimée avec un stylo à bille ou un crayon.
- N'utilisez pas de liquides de nettoyage pour disques vinyls en aérosol ou d'antistatiques.
 Evitez également d'utiliser des produits chimiques volatiles, tels que le benzène ou un solvant.
- · N'apposez pas d'étiquettes ou d'autocollants sur

- les disques. (N'utilisez pas des disques avec du ruban adhésif ou des restes d'autocollants décollés.)
- N'utilisez pas de couvercles ou de protections contre les rayures.
- N'utilisez pas des disques imprimés avec les imprimantes d'étiquettes disponibles sur le marché.
- Ne chargez pas des disques gauchis ou craquelés.

Stockage des disques

Assurez-vous de ne pas endommager le disque car les données contenues sur ces disques sont très sensibles à l'environnement.

- · Ne les conservez pas sous la lumière directe du soleil.
- · Maintenez-les dans un endroit frais et ventilé.
- · Rangez-les verticalement.
- Gardez-les dans une chemise de protection propre.
- Si vous déplacez rapidement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR d'un endroit froid à un endroit chaud, les parties en fonctionnement et les lentilles peuvent générer de la condensation et entraîner une lecture anormale du disque. Dans pareil cas, attendez deux heures avant de brancher l'appareil. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.

Spécifications des disques

Type de disque

DVD-Vidéo

- Un disque numérique polyvalent (DVD) peut contenir jusqu'à 135 minutes d'images, 8 langues audio et 32 langues de sous-titrage. Il dispose de la compression d'image MPEG-2 et de l'environnement Dolby digital, vous permettant de bénéficier d'images de qualité cinéma claires et vives chez yous.
- Lors du passage de la première à la seconde couche d'un vidéo disque DVD bi couche, une distorsion temporaire de l'image et du son est possible. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Une fois l'enregistrement d'un DVD-RW/-R en mode Vidéo finalisé, il devient un DVD vidéo.

CD audio

- Un disque audio sur lequel un son 44,1kHz PCM est
- Lit les disques CD-DA format audio, CD-R et les disques CD-RW.
- · L'appareil peut ne pas lire certains disques CD-R ou CDRW du fait des conditions d'enregistrement.

CD-RW/-R

- Utilisez des disgues CD-R/RW de 700 Mo (80 minutes). Evitez dans la mesure du possible d'utiliser des disques de 800 Mo (90 minutes) ou d'une capacité supérieure car le lecteur pourrait ne pas les lire.
- · Si les disques CD-R/RW n'ont pas été enregistrés dans une session fermée, vous risquez d'avoir un retard en début de lecture, de ne pas pouvoir lire tous les fichiers enregistrés.
- Certains disques CD-R/RW ne peuvent pas être lus par cet appareil, en fonction du dispositif utilisé pour le gravage. Concernant les contenus enregistrés sur support CD-R/RW à partir de CD pour votre usage personnel, la lisibilité peut varier en fonction du contenu et des disques.

Lecture et enregistrement de disque DVD-R

- · Une fois l'enregistrement d'un DVD-R en mode Vidéo finalisé, il devient un DVD vidéo.
- · Vous pouvez enregistrer sur l'espace disponible du disque et utiliser les fonctions de modification telles que donner un titre aux disques et aux programmes et effacer les programmes avant de finaliser.
- Lorsqu'une programmation est effacée d'un disque DVD-R, cet espace ne devient pas pour autant disponible. Une fois qu'une zone sur un disque DVD-R est enregistrée, cette zone n'est plus disponible pour enregistrement, que l'enregistrement soit effacé ou non.
- · Cela prend environ 30 secondes à l'appareil pour finir de traiter les informations de gestion d'enregistrement après la fin de celui-ci.
- Ce produit optimise le disque DVD-R à chaque enregistrement. L'optimisation est réalisée lorsque vous démarrez l'enregistrement après avoir insérer le disque ou mis l'appareil sous tension. L'enregistrement sur le disque devient impossible en
- cas de trop nombreuses optimisations.
- · La lecture peut s'avérer impossible dans certains cas du fait de la qualité de l'enregistrement.
- Cet appareil peut lire des disques DVD-R enregistrés et finalisés avec un graveur vidéo DVD Samsung. Il peut ne pas lire certains disques DVD-R en fonction du disque et de la qualité de l'enregistrement.

Lecture et enregistrement de disque DVD-RW

- · Les disques DVD-RW peuvent être lus et enregistrés aussi bien en mode Vidéo qu'en mode VR.
- Une fois l'enregistrement sur un DVD-RW finalisé que ce soit en mode Vidéo ou en mode VR, vous ne pouvez pas réaliser d'enregistrement supplémentaire.
- Une fois que l'enregistrement d'un DVD-RW est finalisé en mode Vidéo, il devient un DVD vidéo.
- · Dans les deux modes, la lecture est possible avant et après finalisation mais il n'est plus possible d'enregistrer, d'effacer et de modifier après finalisation.
- Si vous souhaitez enregistrer le disque en mode VR, puis enregistrer en mode V, assurez-vous d'exécuter le Format. Soyez attentif à l'exécution du Format car vous risquez de perdre l'ensemble des données enregistrées.
- Un disque DVD-RW vierge est initialisé en mode VR lors de sa première initialisation.

Lecture et enregistrement de disque DVD-RAM

- · Assurez-vous que le mode d'enregistrement est le mode VR. Dans le cas contraire, cet appareil ne pourra pas lire l'enregistrement.
- · Vous ne pouvez pas lire un DVD-RAM sur la plupart des composants DVD du fait des problèmes de compatibilité.
- Seuls les disgues DVD-RAM standard version 2.0. peuvent être lus sur cet appareil.
- Les DVD-RAM enregistrés sur cet appareil risquent de ne pas fonctionner avec d'autres composants DVD. Pour déterminer la compatibilité avec ces disques DVD-RAM, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur.
- · Pour les disques DVD-RAM à cartouche, retirez la cartouche et utilisez seulement le disque.

Copie de disque

Spécifications de copie du contenu

Contenu	HDD → DVD	$DVD \rightarrow HDD$
Titre vidéo enregistré	Pris en charge	Pris en charge
Titre protégé contre la copie	Non pris en charge	Non pris en charge
	Déplacer	
Titre valable pour une copie	(Efface le titre sur le disque	Non pris en charge
	dur après l'avoir copié)	
MP3	Non pris en charge	Pris en charge
JPEG(photo)	Non pris en charge	Pris en charge
DivX	Non pris en charge	Non pris en charge

Une fois le "programme valable pour une seule copie" enregistré sur le DVD, il ne pourra plus être enregistré sur le disque dur. Par contre, si le "programme valable pour une seule copie" a été enregistré sur le disque dur, il pourra être enregistré sur un DVD-RW (mode VR) ou un DVD-RAM.

PROTECTION CONTRE LA COPIE

- De nombreux DVD sont protégés contre la copie.
 C'est pourquoi vous devez raccorder directement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à votre téléviseur et non à un magnétoscope. Le branchement à un magnétoscope entraîne une déformation de l'image lorsque vous tentez de lire des DVD protégés contre la copie.
- Cet appareil bénéficie d'une protection des droits d'auteur faisant l'objet de brevets aux Etats-Unis et de droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation ainsi que par d'autres titulaires. L'utilisation de ce système de protection des droits d'auteur est soumise à l'approbation de Macrovision Corporation. Elle est destinée à un usage privé ainsi qu'à d'autres utilisations restreintes, sauf si une autorisation a été délivrée par Macrovision Corporation. Toute opération de décompilation ou de désassemblage est interdite.

Protection

Ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR vous permet de protéger le contenu de vos disques comme précisé ci-dessous.

- Protégé par programme : Reportez-vous à la page 95 "Verrouillage(protection) d'un titre"
- Disque protégé : Reportez-vous à la page 120 "Protection du disque"
- * Les disques DVD-RAM/-RW/-R compatibles avec le format DVD-VIDEO ne peuvent pas être lus avec ce produit.
- * Pour de plus amples informations sur la compatibilité d'enregistrement DVD, consultez votre fabricant de disques DVD-RAM/-RW/-R.
- * L'utilisation de disques DVD-RAM/-RW/-R d'une qualité médiocre est susceptible d'entraîner la liste non exhaustive de problèmes suivants : échec d'enregistrement, perte des éléments enregistrés ou modifiés ou graveur endommagé.

Format du disque

Utilisation de disque MP3

- Vous pouvez lire des fichiers MP3 enregistrés sur les disques CD-R, DVD-R/-RW/-RAM et sur le disque dur au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Vous pouvez lire uniquement les fichiers MP3 présentant une extension ".mp3" ou ".MP3".
- Pour les fichiers MP3 enregistrés avec un VBR (débit binaire variable), de 32 Kbps à 320 Kbps, le son peut être coupé.
- La plage de lecture de débit binaire est comprise entre 56 Kbps et 320 Kbps.
- L'appareil peut gérer un maximum de 1500 fichiers et de 1000 sous-dossiers sous un même dossier

6 - Français

Utilisation de disque JPEG

- Vous pouvez lire des fichiers JPEG enregistrés sur les disques CD-R, DVD-R/RW/RAM et sur le disque dur au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Vous pouvez lire uniquement les fichiers JPEG présentant une extension ".jpg" ou ".JPG".
- L'appareil peut gérer un maximum de 4500 fichiers et de 1000 sous-dossiers sous un même dossier.
- MOTION JPEG et JPEG progressif ne sont pas pris en charge.

Utilisation de disque MPEG4

- · Disque: CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
- Un fichier MPEG4 avec les extensions suivantes peut être lu : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- Format Codec MPEG4: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (sans QPEL et GMC)
- Format audio disponible: "MP3", "MPEG", "WMA", "LPCM", "AC3"
- Formats de fichier sous-titre pris en charge : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass

DVD-RAM/-RW (VR)

- Ce format est utilisé pour enregistrer des données sur un disque DVD-RAM ou DVD-RW. Vous pouvez enregistrer plusieurs titres, modifier, effacer, effacer partiellement, créer une liste de lecture, etc.
- Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR existant risque de ne pas lire un disque enregistré dans ce mode.

DVD-RW (V)/-R

- Ce format est utilisé pour enregistrer des données sur un disque DVD-RW ou DVD-R. Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR existant peut lire ce disque une fois qu'il est finalisé.
- Le graveur ne peut lire ou ajouter un enregistrement sur un disque enregistré en Mode Vidéo par un graveur d'une marque différente mais non finalisé.

N'utilisez pas les disques suivants!

 Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R et DVD+RW ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.

[Remarque]

Types de disque qui ne peuvent pas être lus : CD/CD -R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Vidéo/DVD-RAM/-RW/-R. La lecture d'un disque DVD-RW/-R enregistré en Mode Vidéo sur un autre composant n'est possible qu'une fois celui-ci finalisé.

- Cet appareil risque de ne pas lire certains disques commerciaux ou certains disques DVD achetés hors zone. Lorsque ces disques sont lus, "Pas de disque" ou "Merci de vérifier le code régional du disque." s'affiche.
- De même, si votre disque DVD-RW est une copie illégale ou n'est pas au format DVD vidéo, il risque de ne pas être lisible.

Compatibilité des disques

- Cet appareil prend en charge les disques à grande vitesse d'enregistrement.
- Certaines marques de disques ne sont pas compatibles avec cet appareil.

Contenu



Premiers pas

Avertissement
Précautions3
Consignes de sécurité importantes
Précautions de manipulation
Entretien du châssis
HDD (disque dur)
Manipulation des disques
Stockage des disques4
Spécifications des disques
Copie de disque5
Fonctions générales10
Avant de lire le manuel d'utilisation11
Utilisation du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR11
Déballage
Description
Façade
Affichage en façade15
Panneau arrière16
Aperçu de la télécommande17

Raccordement & configuration

Présentation rapide	.18
Raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR .	.19
Raccordements supplémentaires	.19
Antenne + GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE	
DUR + Décodeur externe + Téléviseur	.20
Autre type de raccordement du câble de sortie Vidéo	.20
Cas 1 : Raccordement à une prise de sortie	
Vidéo (composite)	21
Cas 2 : Raccordement à une prise de sortie S-Vidéo	21
Cas 3 : Prises de sortie Vidéo composant	22
Autre type de raccordement du câble de sortie Audio	.22
Cas 1 : Raccordement au téléviseur	22
Cas 2 : Raccordement à un amplificateur stéréo	
avec prises de sortie AV	23
Cas 3 : Raccordement à un amplificateur AV	
avec prise de sortie numérique	23

Raccordement à la prise d'entrée DV, AV 3 IN	24
Cas 1 : Raccordement d'un magnétoscope, d'un	
boîtier décodeur, d'un lecteur DVD ou d'un	
caméscope aux prises AV 3 IN	24
Cas 2 : Raccordement d'un caméscope	
à la prise d'entrée DV IN	24

Configuration du système

Navigation dans les menus à l'écran	25
Branchement & configuration automatique	26
Réglage de l'horloge	27
Préréglage des canaux avec la	
fonction de configuration automatique	28
Préréglage des canaux avec la	
fonction de configuration manuelle	30
Configuration des options de langue	31
Réglage de la mise hors tension automatique.	32
Réglage du CM Skip Temps	33
Réglage de l'Heure du mode EP	34
Configuration des options de l'Affichage du panneau	35
Création automatique des chapitres	36
Configuration des options NICAM	37
Enregistrement DivX(R)	38
Configuration des options audio	38
Configuration des options d'affichage vidéo	40
Configuration des options de sortie vidéo	41
Configuration du balayage progressif	42
Annulation du balayage progressif	43
Configuration du contrôle parental	44
Si vous avez oublié votre code secret	44
A propos du Niveau de contrôle	45
A propos du changement du code secret	45

Lecture

Avant la lecture	.46
Lecture d'un disque	.47
Utilisation du Menu du Disque & du Menu des Titres	.48
Utilisation des fonctions Recherche et Saut	.48
Lecture lente/Lecture par étape	.49
A propos de ANYKEY	.50
Lecture de la Liste de titres	.52
Menu Navigation	.53
Utilisation des marqueurs	.56

Utilisation des signets58	Copie du disque dur sur un DVD109	
Sélection de la langue des sous-titres60	A propos de l'écran de copie109	
Sélection des canaux de piste son & audio61	Changement du mode d'enregistrement112	
Changement de l'angle de prise de vue62	Copie simultanée de plusieurs titres112	
Lecture répétée	Suppression d'un titre non souhaité dans la liste de copie114	
Zoom avant	Prévisualisation d'un titre sélectionné dans la liste de copie114	
Sélection du support	Sélection du mode d'enregistrement pour	
Lecture d'un fichier CD/MP3 audio	chaque titre dans la liste de copie115	
Lecture d'une Image	Changement du mode d'enregistrement de	
Lecture d'un fichier MPEG4	tous les titres dans la liste de copie115	
Lecture a un nomer wir LO473	Copie d'un DVD sur le disque dur116	
	Copie de fichiers MP3 ou JPEG à partir d'un	
Enregistrement	disque sur le disque dur117	
Emegistrement	Copie de fichiers117	
	Copie de dossiers	
Avant l'enregistrement77	Gestionnaire de disque	
Enregistrement du programme de télévision		
en cours de visionnage79	Modification du nom du disque119 Protection d'un disque120	
Enregistrement à partir d'un appareil	•	
externe en cours de visionnage81	Formatage d'un disque121	
Copie à partir d'un caméscope82	Suppression de tous les titres/des fichiers	
Réalisation d'un enregistrement immédiat (OTR)83	de musique/des fichiers de photos122	
Lecture en cours d'enregistrement84	Suppression de toutes les listes de titres123	
Enregistrement et lecture simultanés85	Finalisation d'un disque	
Réalisation d'un enregistrement programmé86	Non finalisation d'un disque (mode V/VR)125	
Enregistrement variable (pour enregistrement		
programmé uniquement)88		
Modification de la liste d'enregistrements	Fiche technique	
programmés88	Tione teominate	
Suppression d'une liste d'enregistrements		
programmés89	Dépannage126	
Aller dans la Liste d'historique90	Caractéristiques130	
Allor datio la Lioto a filotoriquo		
Modification		
Modification de base (Liste de titres)94		
Changement du nom (étiquetage) d'un titre94		
Verrouillage (protection) d'un titre		
Suppression d'un titre		
Partition d'une section d'un titre (partage)97		
Suppression d'une section d'un titre (suppression partielle)99		
Modification avancée (Liste de lecture)101		
Création d'une liste de lecture101		

Fonctions générales

Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR vous permet d'enregistrer et de lire une vidéo numérique de haute qualité sur les disques DVD-RAM/-RW/-R ou sur le disque dur. Vous pouvez également modifier les images numériques sur les disques DVD-RAM/-RW/-R ou sur le disque dur.

Enregistrement sur le disque dur

• DVD-HR710

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 127 heures de vidéo (en mode EP) sur le disque dur interne de 80 Go (gigaoctets).

DVD-HR721

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 272 heures de vidéo (en mode EP) sur le disque dur interne de 160 Go (gigaoctets).

Grâce aux DVD enregistrables et au disque dur de grande capacité sur le même graveur, vous pouvez aussi bien conserver des enregistrements sur le disque dur pour un accès rapide à tout moment qu'enregistrer sur un DVD pour archivage ou lecture sur un autre lecteur DVD.

Copie entre le disque dur et le DVD

Vous pouvez copier des enregistrements du disque dur sur un DVD enregistrable ou du DVD sur le disque dur. Généralement, vous pouvez utilisez la fonction de copie à haut débit. Vous pouvez également choisir de copier les éléments avec une qualité d'enregistrement différente de l'original. Par exemple, vous pouvez souhaiter copier un enregistrement en mode XP (qualité supérieure) sur le disque dur vers un DVD avec une qualité SP (lecture standard) pour pouvoir mettre d'autres enregistrements sur le même disque.

Enregistrement et lecture simultanés

La lecture et l'enregistrement que ce soit pour les DVD ou pour le disque dur interne sont complètement indépendants. Par exemple, vous pouvez enregistrer un programme en cours de diffusion soit sur un DVD enregistrable soit sur le disque dur tout en regardant un autre enregistrement déjà réalisé sur le même DVD ou sur le disque dur.

Enregistrement et lecture vidéo et audio numérique de haute qualité

Enregistrez jusqu'à 16 heures de vidéo avec un disque double face DVD-RAM de 9,4 Go, jusqu'à 8 heures d'images avec un disque DVD-RAM/-RW/-R de 4,7 Go, en fonction du mode d'enregistrement.

Mode d'enregistrement sélectionnable

Vous pouvez régler votre graveur sur l'une des quatre vitesses d'enregistrement différentes, chacune faisant varier la qualité et la durée d'enregistrement. Le mode EP (6hrs ou 8hrs) permet la plus grande durée d'enregistrement, les modes LP & SP permettent une durée d'enregistrement moindre avec une

meilleure qualité d'enregistrement, le mode XP vous apporte la plus haute qualité d'enregistrement.

Réglage automatisé de la qualité pour l'enregistrement programmé

Si le mode FR est sélectionné, la qualité vidéo est réglée automatiquement de sorte que toutes les vidéos programmées puissent être enregistrées sur l'espace disque restant. (Reportez-vous à la page 88)

Création d'un titre vidéo DVD en utilisant un disque DVD-RW/-R

Sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous pouvez créer vos propres titres vidéo DVD sur des disques DVD-RW/-R de 4,7 Go.

Copie des données à partir d'un caméscope numérique à l'aide d'une prise d'entrée DV

Enregistrez une séquence vidéo de l'appareil DV sur des disques durs ou DVD-RAM/-RW/-R en utilisant la prise d'entrée DV. (IEEE 1394 - 4 broches/4 broches). (Reportez-vous à la page 82)

Balayage progressif de haute qualité

Le balayage progressif donne une vidéo à haute résolution et sans scintillement. Le convertisseur numérique-analogique de 10 bits à 54 MHz et le circuit séparé 2D Y/C fournissent la qualité d'enregistrement et de lecture d'image optimale. Reportez-vous aux pages 42~43)

Diverses fonctions avec une interface utilisateur facile à utiliser

Le système de menu intégré et la fonction d'affichage des messages vous permettent de réaliser les opérations souhaitées facilement et aisément. Avec un disque DVD-RAM, DVD-RW ou un disque dur, vous pouvez modifier la vidéo enregistrée, créer une liste de lecture, modifier la vidéo dans un ordre spécifique en fonction de vos besoins.

Lecture MPEG4

Grâce au GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous pouvez lire les fichiers au format MPEG4 contenus dans un fichier avi.

Certification DivX

DivX, DivX Certified et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc et font l'objet d'une licence.



Avant de lire le manuel d'utilisation

Prenez connaissance des points suivants avant de procéder à la lecture du manuel d'utilisation.

Le table	au ci-dessous rép	ertorie les icônes que vous rencontrerez dans le manuel
Icône	Terme	Définition
HDD	HDD	Désigne une fonction disponible sur le disque dur.
DVD-VIDEO	DVD	Désigne une fonction disponible sur des disques DVD ou DVD- R/DVD-RW enregistrés et finalisés en mode Vidéo.
DVD-RAM	RAM	Désigne une fonction disponible sur un DVD-RAM.
DVD-RW	RW	Désigne une fonction disponible sur DVD-RW.
DVD-R	R	Désigne une fonction disponible sur DVD-R.
(CD)	CD	Désigne une fonction disponible sur un CD de données (CD-R ou CD-RW).
JPEG	JPEG	Cela implique une fonction disponible sur des disques CD-R/RW, DVD-R/-RW/-RAM.
MP3	MP3	Cela implique une fonction disponible sur des disques CD-R/RW, DVD-R/-RW/-RAM.
MPEG4	MPEG4	Cela implique une fonction disponible sur des disques CD-R/RW, DVD-R/-RW/-RAM.
!	Attention	Désigne une situation dans laquelle un dysfonctionnement est survenu ou des paramètres ont été annulés.
	REMARQUE	Conseils ou consignes permettant à chaque option de fonctionner correctement.
	Bouton d'accès direct	Désigne une fonction qui peut être activée à l'aide d'un seul bouton.

A propos du manuel d'utilisation

Bouton

ANYKEY

 Assurez-vous de lire attentivement le chapitre Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (reportez-vous aux pages 2 à 7)

Désigne une fonction qui qui peut être

activée à l'aide du bouton ANYKEY.

 Si un problème survient, consultez le chapitre Dépannage. (reportez-vous aux pages 126 à 129)

Copyright

©2005 Samsung Electronics Co.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, partiellement ou dans son intégralité, sans le consentement écrit et préalable de Samsung Electronics Co.

Utilisation du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR

Etape 1 Sélectionner le type de disque ou le disque dur

Cet appareil peut effectuer des enregistrements sur les types de disques suivants. Si vous souhaitez procéder à de nouveaux enregistrements sur un même disque ou modifier les données une fois l'enregistrement effectué, choisissez un disque réinscriptible de type DVD-RW ou DVD-RAM. Si vous souhaitez sauvegarder un enregistrement sans faire de modifications, optez pour un disque non réinscriptible DVD-R. Vous pouvez enregistrer des fichiers directement sur le disque dur intégré ou modifier un fichier enregistré.











Etape 2 Formater le disque pour démarrer l'enregistremen

Contrairement à un magnétoscope, le graveur lance automatiquement le processus de formatage dès qu'un disque vierge est inséré. Cette opération est nécessaire avant tout enregistrement sur un disque.

Utilisation du disque dur

Le disque dur ne nécessite aucun formatage.

Utilisation d'un DVD-RAM

Ce type de disque peut être formaté au format Enregistrement DVD-Video (mode VR). Vous pouvez, selon vos besoins, modifier une image enregistrée, créer une liste de lecture et modifier des images selon une séquence spécifique.

Utilisation d'un DVD-RW

Ce type de disque peut être formaté au format DVD Vidéo (mode V) ou au format Enregistrement DVD-Video (mode VR). Pour les disques vierges, un message vous demandant si vous souhaitez formater en mode VR apparaît à l'écran. Vous pouvez lire un disque en mode Vidéo sur différents composants DVD. Un disque en mode VR vous permet de procéder à un plus grand nombre de modifications.

Utilisation d'un DVD-R

Ce type de disque peut être formaté au format DVD Vidéo. Lorsque le formatage est terminé, vous pouvez enregistrer sur le disque. Ce type de disques peut être lu sur différents composants DVD une fois celui-ci finalisé.



- Sur un DVD-RW, vous pouvez utiliser soit le mode V, soit le mode Vidéo, mais pas les deux modes simultanément.
- Vous pouvez passer du format DVD-RW à un autre format par une simple opération de réinitialisation. Notez que les données du disque ne sont pas conservées lors des changements de format.



Etape 3 Enregistrement

Il existe deux méthodes d'enregistrement : l'enregistrement direct et l'enregistrement programmé. L'enregistrement programmé comprend quatre modes.

Mode d'enregistrement : XP (mode Haute qualité), SP (mode Qualité standard), LP (mode Enregistrement long) et EP (mode Etendu) en fonction du mode d'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est en mode FR, la meilleure qualité d'image est enregistrée en fonction du temps restant sur le disque.



Etape 4 Lecture

Vous pouvez sélectionner le titre que vous souhaitez dans le menu affiché à l'écran et lancer immédiatement la lecture.

Un DVD est divisé en sections, appelées titres, et en sous-sections, appelées chapitres.

Lors de l'enregistrement, un titre est créé entre deux points où l'enregistrement commence et s'arrête

Les chapitres sont créés automatiquement lorsque vous finalisez l'enregistrement sur des disques DVD-RW/R en mode vidéo.

La longueur du chapitre (intervalle entre deux chapitres) varie selon le mode d'enregistrement.



Etape 5 Modification d'un disque enregistré

Modifier les données d'un disque est plus facile que de modifier les données d'une cassette vidéo traditionnelle. Le graveur propose un plus grand nombre de fonctions de modification (pour DVD et disque dur uniquement).

Par l'intermédiaire d'un menu de modification convivial, vous pouvez activer différentes fonctions de modification vous permettant entre autre de supprimer, copier, renommer ou verrouiller un titre enregistré.

Création d'une liste de lecture (DVD-RAM/-RW en mode V, DD)

Ce graveur vous permet de créer une nouvelle liste de lecture sur un même disque et de la modifier sans toucher à l'enregistrement original.



Etape 6 Finalisation et lecture sur d'autres composants DVD

Afin de pouvoir lire votre DVD sur d'autres composants DVD, une opération de finalisation peut s'avérer nécessaire. Terminez d'abord toutes les procédures de modification et d'enregistrement en cours, puis finalisez le disque.

Lorsque vous utilisez un disque DVD-RW en mode VR

Bien qu'une procédure de finalisation ne soit en général pas nécessaire lorsque vous lisez le disque sur un composant compatible avec le mode VR, il est conseillé d'utiliser un disque finalisé pour lire le disque sur ce type de composant.

Lorsque vous utilisez un disque DVD-RW en mode Vidéo

Le disque doit d'abord être finalisé avant de lancer la lecture sur un appareil autre que ce graveur. Une fois le disque finalisé, vous ne pouvez plus ni modifier, ni enregistrer des données sur celui-ci. Pour pouvoir procéder à nouveau à des enregistrements sur le disque, celui-ci doit être nonfinalisé.

Lorsque vous utilisez un disque DVD-R


Finalisez le disque afin de pouvoir le lire sur un composant autre que ce graveur. Vous ne pouvez ni modifier ni enregistrer de données sur le disque une fois celui-ci finalisé.

Déballage



Accessoires

Assurez-vous que tous les accessoires ci-dessous se trouvent bien dans l'emballage.



Préparation de la télécommande


Insertion des piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment réservé aux piles situé à l'arrière de la télécommande.
- Placez-y deux piles AAA. Assurez-vous que les polarités (+ et -) sont bien alignées.
- Remettez en place le couvercle du compartiment réservé aux piles.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :

- · Vérifiez la polarité +/- des piles (pile sèche)
- Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.
- Vérifiez que des obstacles n'entravent pas la course du faisceau provenant du capteur de la télécommande.
- · Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.

Débarrassez-vous des piles conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre région. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.



Réglage de la télécommande

Cette télécommande permet également d'activer certaines fonctions de téléviseurs d'autres fabricants. Les boutons correspondants aux fonctions de la télécommande sont les suivants :

Boutons TV STANDBY/ON, PROG ∧ ∨, TV VOL + -, touches numériques ; bouton TV MUTE, INPUT.



Afin de savoir si votre téléviseur est compatible, suivez les instructions ci-dessous :

- 1. Allumez votre téléviseur.
- 2. Pointez la télécommande vers le récepteur du téléviseur.
- Appuyez longuement sur le bouton TV STANDBY/ON puis, à l'aide des touches numériques, saisissez le code à deux chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur.

Codes des téléviseurs pouvant être entrés à distance

SAMSUNG 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 AIWA 82 ANAM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 BANG & OLUFSEN 57 BLAUPUNKT 71 BRANDT 73 BRIONVEGA 57 CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 </th <th>MARQUE</th>	MARQUE
AIWA ANAM ANAM ANAM ANAM ANAM ANAM ANAM AN	
ANAM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 BANG & OLUFSEN 57 BLAUPUNKT 71 BRANDT 73 BRIONVEGA 57 CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE 0PTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	-
BANG & OLUFSEN 57 BLAUPUNKT 71 BRANDT 73 BRIONVEGA 57 CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC <td< td=""><td></td></td<>	
BLAUPUNKT 71 BRANDT 73 BRIONVEGA 57 CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FORMENTI 70 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS	
BRANDT 73 BRIONVEGA 57 CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
BRIONVEGA 57 CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
CGE 52 CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
CONTINENTAL EDISON 75 DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
DAEWOO 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	-
EMERSON 64 FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
FERGUSON 73 FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
FINLUX 06, 49, 57 FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
FORMENTI 57 FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
FUJITSU 84 GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
GRADIENTE 70 GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
GRUNDIG 49, 52, 71 HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
HITACHI 60, 72, 73, 75 IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
IMPERIAL 52 JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
JVC 61, 79 LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
LG 06, 19, 20, 21, 22, 78 LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
LOEWE 06, 69 LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
LOEWE OPTA 06, 57 MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
MAGNAVOX 40 METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
METZ 57 MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
MITSUBISHI 06, 48, 62, 65 MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
MIVAR 52, 77 NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	-
NEC 83 NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
NEWSAN 68 NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
NOBLEX 66 NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
NOKIA 74 NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
NORDMENDE 72, 73, 75 PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
PANASONIC 53, 54, 74, 75 PHILIPS 06, 55, 56, 57	
PHILIPS 06, 55, 56, 57	
1 11 ONOLA 00, 00, 01	PHONOLA
PIONEER 58, 59, 73, 74	PIONEER
RADIOLA 06, 56	RADIOLA
RADIOMARELLI 57	RADIOMARELLI
RCA 45, 46	
REX 74	
SABA 57, 72, 73, 74, 75	-
SALORA 74	SALORA
SANYO 41, 42, 43, 44, 48	
SCHNEIDER 06	SCHNEIDER

MARQUE	BOUTON
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Résultat : Si votre téléviseur est compatible avec la télécommande, il s'éteint.

Il est à présent configuré pour fonctionner avec cette télécommande.



- Si plusieurs codes correspondent à la marque de votre téléviseur, essayez-les un par un jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient.
- Si vous changez les piles de la télécommande, il vous faut régler à nouveau le code de la marque.

Vous pouvez désormais commander le téléviseur à l'aide des boutons situés après le bouton TV.

Bouton	Fonction
TV STANDBY/ON	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
INPUT	Permet de sélectionner une source externe.
TV VOL (+ -)	Permet de régler le volume sonore du téléviseur.
PROG (∧∨)	Permet de sélectionner le canal souhaité.
TV MUTE	Permet de couper et de remettre le son.
Numéro	Permet d'entrer directement le numéro.




Il est possible qu'une partie de ses fonctions ne puisse pas être activée sur certains téléviseurs. Le cas échéant, utilisez directement les boutons situés sur le téléviseur pour activer la fonction souhaitée.

Description



Façade



1. BOUTON VEILLE/MARCHE

Pour allumer et éteindre le graveur.

2. BOUTON DVD

Pour sélectionner le mode DVD.

3. BOUTON HDD

Pour sélectionner le mode HDD (Disque dur).

4. TIROIR DISQUE

S'ouvre pour insérer le disque.

5. AFFICHAGE

Affiche l'état de la lecture, l'heure, etc.

6. BOUTON STOP

Permet d'arrêter la lecture du disque.

7. BOUTON RECHERCHE

Pour aller aux titre/chapitre/piste suivants ou revenir aux titre/chapitre/piste précédents.

8. BOUTONS PROG ^/∨

Pour sélectionner les canaux préréglés sur le téléviseur. Identique au bouton **PROG** de votre télécommande.

9. 3 ENTREES AV

Pour raccorder des appareils externes.

10. ENTREE DV

Pour raccorder des appareils numériques externes via la prise DV (par exemple un caméscope)

11. BOUTON OPEN/CLOSE

Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.

12. BOUTON PLAY/PAUSE

Permet de lire un disque ou d'interrompre la lecture ou l'enregistrement.


13. BOUTON P.SCAN

Pour lancer le mode balayage progressif.

14. BOUTON REC


Pour démarrer l'enregistrement.

Affichage en façade



- 1. S'allume une fois le disque chargé.
- 2. S'allume en mode enregistrement.
- 3. S'allume pour indiquer le mode enregistrement programmé.
- 4. S'allume une fois le disque -R/-RW/-RAM chargé.
- 5. Témoin de durée de lecture/heure/état actuel.
- 6. S'allume en mode balayage progressif.

Panneau arrière



1. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Pour raccorder un amplificateur muni d'une prise d'entrée audio numérique optique.

2. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

Pour raccorder un amplificateur muni d'une prise d'entrée audio numérique coaxiale.

3. SORTIE AUDIO

Pour raccorder l'entrée audio de l'appareil externe à l'aide de câbles audio.

4. SORTIE VIDEO

Pour raccorder l'entrée d'un appareil externe à l'aide d'un câble vidéo.

5. SORTIE S-VIDEO

Pour raccorder l'entrée d'un appareil externe à l'aide d'un câble S-Vidéo.

6. COMPONENT VIDEO OUT


Permet de connecter un appareil muni d'une entrée vidéo composant.

- 7. Connecteur SORTIE PERITEL AV1 (TV)
- 8. Connecteur ENTREE PERITEL AV2 (EXT)
- 9. ** Entrée en provenance de la prise d'antenne
- 10. 📋 Sortie vers le connecteur du téléviseur



 Le branchement de l'antenne ne permet pas le passage du signal de sortie du DVD.
 Pour regarder un DVD sur votre téléviseur, vous devez connecter les câbles audio/vidéo ou péritel.

Aperçu de la télécommande



1. Bouton DVD STANDBY/ON

2. Touches NUMERIQUES

3. Bouton TV/DVD

4. Bouton DVD

Appuyez pour lancer le DVD.

5. Bouton HDD

Appuyez pour lancer le disque dur.

6. Bouton TV VOL

Réglage du volume du téléviseur

7. Boutons SAUT ARRIERE/SAUT AVANT

Appuyez pour effectuer un saut vers l'arrière ou vers l'avant.

Boutons ETAPE PRECEDENTE/ETAPE SUIVANTE Appuyez pour avancer ou reculer la lecture image par image.

9. Boutons RECHERCHE VERS L'ARRIERE/RECHERCHE VERS L'AVANT

Appuyez pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.

10. Bouton STOP

Appuyez pour arrêter le disque.

11. Bouton TITLE LIST/DISC MENU

Permet d'accéder au menu Visualiser la liste/le disque d'enregistrement.

12. Bouton MENU

Permet d'afficher le menu de configuration du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

13. Boutons OK/DIRECTIONNEL (Boutons ▲▼ ◀ ▶)

14. Bouton RETURN

15. Bouton INFO

Permet d'afficher le réglage actuel ou l'état du disque.

16. Bouton REC

Permet d'enregistrer sur un disque dur/un disque DVD-RAM/-RW/-R.

17. Bouton COPY

Appuyez lorsque vous copiez un DVD sur le disque dur ou le disque dur sur un DVD. Pour démarrer la copie, appuyez sur le bouton **COPY** sur l'écran liste des titres ou pendant la lecture.

18. Bouton REPEAT

Permet de répéter un titre, un chapitre, une piste ou un disque.

19. Bouton REC PAUSE

Permet d'interrompre momentanément l'enregistrement.

20. Bouton TV STANDBY/ON

21. Bouton AUDIO/TV MUTE

Permet d'accéder aux différentes fonctions audio d'un disque (mode DVD). Sert à couper le son. (Mode TV)

22. Bouton INPUT

Pour sélectionner le signal d'entrée en mode entrée externe (PROG, AV1,AV2, AV3 ou entrée DV)

23. Bouton TV

Appuyez pour faire fonctionner le téléviseur.

24. Bouton OPEN/CLOSE

Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.

25. Bouton CM SKIP

Lorsque la lecture d'un programme enregistré sur un DVD ou un disque dur démarre, l'appareil peut être réglé de manière à sauter automatiquement une partie de ce programme.

26. Bouton PROG

Permet de sélectionner un programme TV.

27. Bouton LECTURE/PAUSE

Appuyez pour lire/mettre en pause un disque.

28. Bouton PLAY LIST/TITLE MENU

Permet de revenir au menu Titres ou de visualiser la liste des fichiers enregistrés.

29. Bouton ANYKEY

Permet de visualiser et de sélectionner les fonctions utilisables dans l'état actuel.

30. Bouton CANCEL

31. Bouton SUBTITLE

Appuyez pour modifier la langue de sous-titrage du DVD.

32. Bouton TIMER

Appuyez pour accéder directement au menu Mode enregistrement programmé.

33. Bouton MARKER

Permet de repérer une position lors de la lecture d'un disque.

34. Bouton REPEAT A-B

Permet de répéter un titre, un chapitre, une piste ou un disque.

35. Bouton REC MODE

Permet de régler la durée d'enregistrement et la qualité de l'image souhaitées. (XP/SP/LP/EP)

Français - 17

Raccordement & configuration

Cette partie traite des différentes méthodes de raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR aux autres composants externes et des modes de réglage initial requis.

Présentation rapide

Ce guide contient une présentation rapide qui vous permet d'avoir suffisamment d'informations pour utiliser le graveur.

Raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR



Raccordements supplémentaires



Antenne + GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR + Décodeur externe + Téléviseur



Autre type de raccordement du câble de sortie Vidéo



Autre type de raccordement du câble de sortie Audio




Raccordement à la prise d'entrée DV, AV 3 IN

Raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR

Vous pouvez connecter votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR au téléviseur à l'aide du câble Péritel si l'entrée appropriée est disponible sur le téléviseur.

- 1. Connectez le câble RF comme indiqué.
- Reliez l'une des extrémités du câble Péritel à la prise AV1 située à l'arrière du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- 3. Branchez l'autre extrémité sur la fiche correspondante du téléviseur.
- 4. Reliez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et le téléviseur.
- 5. Allumez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et le téléviseur.
- Appuyez sur le bouton INPUT de votre télécommande jusqu'à ce que le signal vidéo du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'affiche à l'écran.






- Le câble RF de cet appareil ne transmet que des signaux TV. Vous devez connecter le câble Péritel ou les câbles audio/vidéo pour visionner un DVD à partir de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- En mode TV, appuyez sur le bouton TV/DVD de votre télécommande, "TV" s'affiche alors sur l'affichage frontal à diodes (ou éteignez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR). Vous pouvez alors visionner des programmes reçus par le câble RF.

Raccordements supplémentaires


Vous pouvez connecter votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à un satellite ou à un syntoniseur numérique.



- Mode DVD
- Reliez le connecteur AV2 du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et le récepteur satellite/magnétoscope ou le syntoniseur numérique à l'aide d'un câble Péritel.
- Reliez le connecteur AV1 au connecteur Péritel AV du téléviseur.
- Allumez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, le récepteur satellite/magnétoscope ou le syntoniseur numérique et le téléviseur.
- 4. Réglez le mode Entrée sur AV2.
- Mode TV
- Appuyez sur le bouton TV/DVD de votre télécommande, "TV" s'affiche alors sur l'affichage frontal à diodes (ou éteignez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR).
- Vous pouvez visionner les programmes à partir d'un satellite ou du syntoniseur numérique connecté à votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR même si ce dernier est éteint.

Antenne + GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR + Décodeur externe + Téléviseur

Si vous connectez un décodeur externe au GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous pouvez enregistrer les chaînes cryptés (CANAL+ ou Première) reçues via le syntoniseur TV intégré sur le graveur.



- Connectez les câbles d'antenne RF comme indiqué.
- Reliez le connecteur AV1 du graveur au connecteur Péritel AV du téléviseur à l'aide d'un câble Péritel.
- Reliez le connecteur AV2 au connecteur Péritel AV du décodeur.
- 4. Pour regarder ou enregistrer les programmes payants de CANAL+, réglez votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR de manière à recevoir les canaux en utilisant l'affichage à l'écran (reportez-vous à la page 30).

Autre type de raccordement du câble de sortie Vidéo

Il existe plusieurs façons de transmettre le signal vidéo sans utiliser de câbles Péritel. Sélectionnez cidessous le raccordement vidéo qui vous convient le mieux.


- Cas 1 : Raccordement à une prise de sortie Vidéo (composite)
- Cas 2 : Raccordement à une prise de sortie S-Vidéo
- · Cas 3 : Prises de sortie Vidéo composant

Modes S-Vidéo, Vidéo composant et Sortie progressive

- Les sorties S-Vidéo et Vidéo composant ne sont disponibles que si votre téléviseur prend respectivement en charge l'entrée S-Vidéo ou Vidéo composant. Si la sortie S-Vidéo ou Vidéo composant ne fonctionne pas, vérifiez les raccordements de votre téléviseur et les paramètres de sélection de l'entrée TV.
- Par rapport à la vidéo entrelacée standard, le balayage progressif double le nombre de lignes vidéo reliées à votre téléviseur, produisant ainsi des images plus stables, plus claires et sans scintillement. Cette fonction n'est utilisable que sur les téléviseurs prenant le balayage progressif en charge.
- Sortie de balayage progressif (modèle 576p) Notez que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas entièrement compatibles avec cet appareil et que des parasites peuvent apparaître à l'écran lors de la lecture. En cas de problèmes d'image lors du balayage progressif 576, il est conseillé de raccorder l'appareil à la sortie "définition standard". Si des questions subsistent quant à la compatibilité de votre téléviseur avec ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR 576p, veuillez contacter notre service technique clientèle.


Cas 1 : Raccordement à une prise de sortie Vidéo (composite)

- Connectez un câble vidéo (jaune) entre la prise VIDEO (jaune) OUT sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et la prise VIDEO (jaune) INPUT sur votre téléviseur (ou sur l'amplificateur AV).
 Profitez d'images de qualité normale.
- Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie AUDIO OUT du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur (ou de l'amplificateur AV).
 (Reportez-vous aux pages 22 et 23)




Cas 2 : Raccordement à une prise de sortie S-Vidéo

- Connectez un câble S-Vidéo (non fourni) entre la prise de sortie S-VIDEO OUT de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et la prise d'entrée S-VIDEO INPUT de votre téléviseur (ou de l'amplificateur AV).
 Profitez d'images de haute qualité.
- Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie AUDIO OUT du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur (ou de l'amplificateur AV). (Reportez-vous aux pages 22 et 23)



Cas 3 : Prises de sortie Vidéo composant

- Connectez les câbles vidéo composant (non fournis) entre les prises COMPONENT OUT (Y,PB,PR) sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises COMPONENT IN (Y,PB,PR) sur votre téléviseur.
 - Profitez d'images de haute qualité dotées d'un rendu des couleurs parfait.
- Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie AUDIO OUT du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur (ou de l'amplificateur AV). (Reportez-vous aux pages 22 et 23).
- Après le raccordement, reportez-vous aux pages 41 et 43.





- Assurez-vous que les connexions codées couleur correspondent. Les prises de sortie composant Y, PB et PB de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR doivent être connectées aux prises d'entrée composant correspondantes de votre téléviseur.
- Le réglage progressif n'est disponible que lorsque la sortie vidéo est réglée sur Composant. (Reportez-vous aux pages 41 et 43)

Autre type de raccordement du câble de sortie Audio

Il existe plusieurs façons de transmettre le signal audio sans utiliser de câbles Péritel. Sélectionnez le raccordement audio qui vous correspond le mieux.


- · Cas 1 : Raccordement au téléviseur
- Cas 2 : Raccordement à un amplificateur stéréo avec prises de sortie AV
- Cas 3 : Raccordement à un amplificateur AV avec prise de sortie numérique

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.


Cas 1 : Raccordement au téléviseur

Si votre téléviseur est muni de prises d'entrée audio, utilisez ce raccordement.




Cas 2 : Raccordement à un amplificateur stéréo avec prises de sortie AV

Si votre amplificateur stéréo possède uniquement des prises d'entrée AUDIO INPUT (L et R), utilisez les prises de sortie AUDIO OUT.



Cas 3 : Raccordement à un amplificateur AV avec prise de sortie numérique

Si votre amplificateur AV est équipé d'un décodeur numérique Dolby Digital, MPEG2 ou DTS et d'une prise d'entrée numérique, utilisez ce raccordement. Pour profiter du son Dolby Digital, MPEG2 ou DTS, vous devrez configurer les paramètres audio. (Reportez-vous à la page 39)




Raccordement à la prise d'entrée DV, AV 3 IN

Cette fonction vous permet de raccorder votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à d'autres périphériques et de visualiser ou d'enregistrer leur sortie.

- Cas 1 : Raccordement d'un magnétoscope, d'un boîtier décodeur, d'un lecteur DVD ou d'un caméscope aux prises AV 3 IN
- Cas 2 : Connexion d'un lecteur DV à la prise d'entrée DV IN

Cas 1 : Raccordement d'un magnétoscope, d'un boîtier décodeur, d'un lecteur DVD ou d'un caméscope aux prises AV 3 IN

Connexion d'un magnétoscope ou d'un périphérique aux prises AV 3 IN du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Vous pouvez enregistrer à partir d'un appareil connecté (magnétoscope, boîtier décodeur, lecteur DVD ou caméscope).






- La sélection de la prise AV 3 IN s'effectue automatiquement. Si l'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, utilisez le bouton INPUT pour sélectionner l'entrée appropriée.
- Les contenus protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés.

Cas 2 : Raccordement d'un caméscope à la prise d'entrée DV IN.

Si votre caméscope numérique possède une prise de sortie DV, connectez-la à la prise d'entrée DV de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.





 Si l'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, utilisez le bouton INPUT pour sélectionner l'entrée appropriée.

Configuration du système

11411941011 44110 100 11101140 4 1 001411 1 1 1
Branchement & configuration automatique26
Réglage de l'horloge
Préréglage des canaux avec la fonction de configuration automatique
Préréglage des canaux avec la fonction de configuration manuelle30
Configuration des options de langue
Réglage de la mise hors tension automatique32
Réglage du CM Skip Temps
Réglage de l'Heure du mode EP
Configuration des options de l'Affichage du panneau35
Création automatique des chapitres
Configuration des options NICAM
Enregistrement DivX(R)
Configuration des options audio
Configuration des options d'affichage vidéo40
Configuration des options de sortie vidéo41
Configuration du balayage progressif42
Annulation du balayage progressif
Configuration du contrôle parental

Navigation dans les menus à l'écran

Navigation dans les menus à l'écran

Les menus à l'écran vous permettent d'activer ou de désactiver différentes fonctions de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

Utilisez les boutons suivants pour ouvrir et vous déplacer dans les menus à l'écran.



Bouton MENU

Appuyez sur ce bouton situé sur votre télécommande pour ouvrir le MENU d'affichage à l'écran. Appuyez à nouveau pour quitter le MENU d'affichage à l'écran.

Boutons ▲▼, ◀▶

Appuyez sur ces boutons situés sur votre télécommande pour déplacer la barre de sélection
▲▼, ◀▶ et passer d'une option à une autre.

Bouton OK

Appuyez sur ce bouton de la télécommande pour confirmer vos réglages.

▲ Bouton RETURN

Appuyez sur ce bouton de votre télécommande pour revenir à l'écran MENU précédent affiché ou pour quitter le MENU d'affichage à l'écran.

Branchement & configuration automatique

Lorsque vous mettez votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sous tension pour la première fois, celui-ci se règle automatiquement. Les chaînes de télévision et l'horloge sont enregistrées dans la mémoire. Cette opération prend quelques minutes. A l'issue de la configuration, votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est prêt à fonctionner.

- Branchez le câble RF comme indiqué page 19. (Connexion de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR au téléviseur à l'aide du câble RF et du câble Péritel).
- Raccordez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à la prise murale. "AUTO" clignote dans l'affichage en façade.



Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la configuration automatique.



⚠ Le balayage automatique des chaînes est lancé.



 Le nombre de chaînes enregistrées automatiquement par le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dépend du nombre de canaux trouvés. Lorsque le balayage automatique des chaînes est terminé, le réglage automatique de l'horloge est démarré dans les 10 secondes. Pour démarrer immédiatement le réglage automatique de l'horloge, appuyez sur le bouton **OK**. Si vous ne souhaitez pas procéder au réglage automatique de l'horloge, appuyez sur les boutons **CANCEL** ou **MENU**.



Attendez que la date et l'heure exactes s'affichent automatiquement. Si vous souhaitez quitter le réglage automatique de l'horloge, appuyez sur le bouton **MENU**.



Vérifiez la date et l'heure.



- •exactes, appuyez sur le bouton **OK**, la date et l'heure sont alors sauvegardées. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**, la date et l'heure seront sauvegardées automatiquement après 5 secondes.
- Si elles sont : inexactes, entrez l'heure, la date et l'année exactes à l'aide des boutons ▲▼◀ ▶ ou des touches numériques.
 Appuyez sur le bouton OK, la date et l'heure sont alors sauvegardées. Lorsque vous devez changer le réglage de l'horloge, vous pouvez procéder manuellement (reportez-vous à la page 27).



- Votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est désormais prêt à fonctionner. La fonction "Branchement & configuration automatique" est déjà réglée. Ainsi, si vous souhaitez la modifier, vous pouvez le faire en préréglant les chaînes dans le menu d'affichage à l'écran "Préréglage des canaux avec la fonction de configuration manuelle" (reportez-vous à la page 30).
- La fonction de configuration automatique peut être activée en appuyant sur le bouton STOP (①) de l'appareil d'une manière continue durant 5 secondes au minimum lorsqu'il est hors tension et qu'aucun disque n'est inséré.

Réglage de l'horloge

Ce menu est utilisé pour régler l'heure exacte. Vous devez régler l'heure pour utiliser l'enregistrement programmé.

Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.



Appuyez sur les boutons ▲▼ sélectionner

Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Paramétrer horloge, puis appuyez sur le bouton

OK ou ▶.

Appuyez sur les boutons ▲▼◀ ▶ pour entrer l'heure, la date ou l'année. Pour entrer directement les données de l'horloge, utilisez les touches numériques.

Le jour de la semaine s'affiche automatiquement.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Oui afin d'activer l'horloge automatique.



Appuyez sur le bouton **OK**, la date et l'heure sont alors sauvegardées. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**, celles-ci ne sont pas sauvegardées.



- Le câble RF doit être branché pour pouvoir régler l'horloge automatique. (Reportez-vous à la page 19)
- Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR règle automatiquement l'horloge en fonction du signal horaire émis entre les canaux PR1 à PR5. Si vous ne souhaitez pas que l'horloge se règle automatiquement, sélectionnez Non.

Préréglage des canaux avec la fonction de configuration automatique

Cette fonction vous permet de régler manuellement le tuner à bande du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur l'antenne ou le câble, quel que soit le dispositif que vous avez branché sur la prise d'entrée de l'antenne lors de la configuration initiale.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Installation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Installation Auto, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le message "Vos données seront perdues. Appuyez sur [OK] pour poursuivre, [RETURN] à quitter." s'affiche.



- Appuyez sur le bouton **OK**, puis sur les boutons **A▼** → pour sélectionner votre pays.
 - Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR recherche les chaînes selon une liste de préférences préréglées correspondant au pays que vous avez sélectionné.



Reportez-vous au tableau d'abréviations suivant lorsque vous sélectionnez votre pays.

F(France)	D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)
A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Autres
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	
- III(I IIIIalia)	i (i oitagai)	ari(areece)	

Appuyez sur le bouton **OK**. Pour quitter, appuyez sur le bouton **MENU**.



- Le balayage de la première bande de fréquence est lancé et la première chaîne trouvée est affichée puis enregistrée. Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR recherche alors une deuxième chaîne et ainsi de suite.
- Une fois la procédure de balayage automatique effectuée, le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR passe automatiquement au programme 1.
- Le nombre de chaînes enregistrées automatiquement par le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dépend du nombre de canaux trouvés.
- **7** Le balayage automatique de canal est lancé. Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter la fonction Installation auto.

Préréglage des canaux avec la fonction de configuration manuelle

Vous pouvez ajouter un canal préréglé que la recherche automatique de canal aurait manqué. Vous avez également la possibilité de supprimer un canal qui ne vous intéresse plus. Vous pouvez programmer l'ordre des canaux.

Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.


Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Installation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Installation Manuelle, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner un PR (programme) que vous souhaitez éditer, supprimer ou alterner, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.

Sélectionnez Editer, Supprimer ou Swap.



 Si vous choisissez Editer: vous pouvez ajouter ou éditer les informations relatives au PR (programme). Après avoir modifié ces informations (CH, Nom, décodeur, MFT, Système), sélectionnez Enreg., puis appuyez sur le bouton OK.



- CH : Effectuez une syntonisation du canal à l'aide des boutons ◀►.
- Nom : vous permet d'afficher le nom du canal détecté automatiquement au cours de l'émission du signal. Si celui-ci n'a pas été détecté, vous pouvez modifier le nom à l'aide des boutons ▲▼◀ ▶.
- décodeur : Si vous activez cette fonction, vous pouvez enregistrer les canaux cryptés à l'aide du décodeur externe. Avant de l'activer, reportezvous à la section décrivant le branchement du décodeur externe en page 20.
- MFT(Syntonisation manuelle de la fréquence) : pour une meilleure syntonisation de la fréquence des canaux, utilisez les boutons ◀▶.
- Système: Vous pouvez sélectionner le système de diffusion du canal reçu (B/G ou L/L').
- Si vous choisissez Supprimer : les informations relatives au PR (programme) sélectionné sont supprimées.
- Si vous choisissez Swap: vous pouvez alterner les informations relatives à deux PR (programme) différents. Par exemple, si vous souhaitez alterner les programmes PR2 et PR5, sélectionnez Swap (Alterner) sur le programme PR2, puis appuyez sur le bouton OK sur le programme PR5.

Configuration des options de langue

Si vous avez réglé préalablement les options Audio, Sous-titre, Menus du disque et Menus de l'écran, celles-ci sont automatiquement activées dès que vous visionnez un film.

Si la langue sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, c'est la langue originale préenregistrée qui est sélectionnée.

Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Langue, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Configuration de la langue s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Audio : permet de sélectionner la langue audio du disque.
- **Sous-titre** : permet de sélectionner les soustitres du disque.
- Menus du Disque : permet de sélectionner les menus contenus sur le disque
- Menus de l'écran : permet de sélectionner le menu à l'écran de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



- Appuyez sur le bouton RETURN ou pour revenir au menu précédent. Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le menu.
- La langue sélectionnée ne s'affiche que si elle est prise en charge par le disque.

Réglage de la mise hors tension automatique

Cette fonction permet d'éteindre automatiquement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR si aucun bouton n'est activé pendant une période déterminée.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Système, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. Le menu Système s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Extinct. auto, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
 - Non : L'extinction automatique est désactivée.
 - 2 heures : Le récepteur du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'éteint automatiquement 2 heures après que le dernier bouton a été actionné.
 - 6 heures : Le récepteur du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'éteint automatiquement 6 heures après que le dernier bouton a été actionné.
 - Si l'heure d'arrêt réglée grâce à la fonction de mise hors tension automatique est atteinte en cours de lecture ou d'enregistrement, l'appareil fonctionne jusqu'à la fin de la lecture ou de l'enregistrement.

Réglage du CM Skip Temps

Lorsqu'un programme enregistré sur un disque dur ou un disque DVD-RAM, DVD-RW ou DVD-R est lu, l'appareil peut être réglé de manière à sauter automatiquement une partie de ce programme en fonction d'un CM (commercial) skip temps défini par l'utilisateur.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Système, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Système s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner CM Skip Temps, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la durée souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Si vous appuyez sur le bouton **CM SKIP** au cours de la lecture, l'appareil saute la partie du programme correspondant à la durée définie, puis passe à la section suivante.



- La fonction CM Skip n'est opérante qu'en lecture normale.
- Lorsque la durée définie est inférieure au temps restant sur un titre, la lecture du titre suivant démarre.
- Lorsque la durée définie est inférieure au temps restant sur une liste de lecture, la lecture de la scène suivante démarre.
- La fonction CM Skip ne fonctionne pas en mode Still Image fixe.
- Lorsque la durée qui a été définie est inférieure au temps de lecture restant pour une scène, un dernier titre ou une dernière piste en cours de lecture, un signal d'interdiction apparaît.
- La fonction CM Skip désactive la fonction Répétition (les fonctions Répétition A-B, Répéter le chapitre et Répéter le titre y compris).
- La fonction CM Skip peut ne pas fonctionner avec certains disques DVD-Video.

Réglage de l'Heure du mode EP

Vous pouvez sélectionner l'un des quatre modes d'enregistrement en appuyant sur le bouton **REC MODE** plusieurs fois de suite.

Le mode EP est l'un des quatre modes REC (XP, SP, LP, EP). En mode EP (Lecture prolongée), vous pouvez définir un temps d'enregistrement de 6 ou 8 heures.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Système, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Système s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Heure du mode EP, puis appuyez sur le bouton

OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'heure de votre choix, puis appuyez sur le bouton oK ou sur ▶.

Configuration des options de l'Affichage du panneau

Réglez la luminosité de l'affichage en façade de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Système, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Système s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Affichage du Panneau, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
 - •Normal : permet d'augmenter la luminosité de l'affichage en façade.
 - **Réduit** : permet de réduire la luminosité de l'affichage en façade.
 - Auto : permet de réduire automatiquement la luminosité de l'affichage en façade lorsque l'appareil n'est pas sous-tension.

Création automatique des chapitres

Un DVD vidéo est divisé en « Titles » et en « Chapters ». Lorsque vous enregistrez un programme, un titre est alorscréé. Si vous utilisez cette fonction, le titre se divise en chapitres.





(mode V)

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Système, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Système s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Créateur de chapitre, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
 - Non : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction Création automatique de chapitres.
 - Oui : Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser cette fonction Création automatique de chapitres.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter le menu.

Appuyez sur le bouton **REC** pour lancer l'enregistrement. (Reportez-vous à la page 81 pour régler la vitesse d'enregistrement). Le message "Souhaitez-vous créer le menu du chapitre après cet enregistrement?" s'affiche.




- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner oui, puis appuyez sur le bouton oK.
 - Un nouveau chapitre est créé selon le mode d'enregistrement sélectionné. Un chapitre sera d'une durée d'environ 5 minutes en modes XP et SP et d'environ 15 minutes en modes LP et EP.

- Appuyez sur le bouton **ARRET** pour arrêter l'enregistrement.
- Pour afficher les titres créés, finalisez le disque (voir page 124) puis appuyez sur le bouton TITLE MENU. Le menu des titres s'affiche.



10 Pour afficher les chapitres créés, sélectionnez le titre désiré puis appuyez sur le bouton DISC MENU. Le menu du chapitre correspondant au titre sélectionné s'affiche.





La fonction Création automatique de chapitres ne fonctionne pas durant l'enregistrement programmé ou lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

Configuration des options NICAM

Les programmes NICAM sont divisés en 3 types. NICAM Stéréo, NICAM Mono et Bilingue (transmission dans une autre langue). Les programmes NICAM sont toujours accompagnés d'un son mono standard et vous pouvez sélectionner le son désiré en réglant NICAM Oui ou Non.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Système, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. Le menu Système s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner NICAM, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Non ou Oui, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
 - Non : réglez uniquement sur cette position pour enregistrer le son mono standard durant un programme NICAM si le son stéréo est déformé en raison de conditions de réception médiocres.
 - Oui : mode NICAM

Enregistrement DivX(R)

Veuillez enregistrer votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR auprès du service Vidéo à la demande DivX(R) à l'aide de votre code d'enregistrement. Pour plus d'informations, visitez le site www.divx.com/vod

Configuration des options audio

Vous pouvez brancher votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur un amplificateur externe ou un ensemble Home cinéma.

Cela vous permet de configurer le dispositif audio et l'état du son en fonction du système audio en cours d'utilisation.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Audio, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Configuration audio s'affiche.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option audio souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



■ Appuyez sur le bouton RETURN ou pour revenir au menu précédent. Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le menu.

Sortie numérique

- PCM : Sélectionnez cette option si vous ne disposez pas d'un équipement en mesure de décoder un signal Dolby Digital (ou MPEG-2). Lorsque vous lisez une piste son Dolby Digital (ou MPEG-2), la sortie numérique est convertie en Stéréo PCM.
- Bitstream : Sortie audio Dolby Digital (ou MPEG-2) en flot binaire. Sélectionnez cette option lorsque votre récepteur AV ou votre amplificateur AV possède un décodeur Dolby Digital (ou MPEG-2).



- Le réglage de la sortie numérique s'applique de manière égale aux deux systèmes audio Dolby Digital et MPEG-2. La piste son LPCM est toujours émise en mode PCM. Elle n'est liée au réglage de la sortie numérique.
- Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique correcte ou le son ne sera pas perceptible ou sera au contraire très fort.

DTS

- Non: N'émet aucun signal DTS. Sélectionnez cette option lorsque votre récepteur AV ou votre amplificateur AV ne possède pas de décodeur DTS.
- Oui : Emet un flot binaire DTS via la sortie numérique lorsque vous lisez une piste DTS. Sélectionnez cette option lorsque votre récepteur AV (ou votre amplificateur AV) possède un décodeur DTS.



 Lorsque la piste son DTS est lue, le son n'est pas émis par la sortie audio AV.

Compression dynamique

Elle est activée uniquement lorsqu'un signal Dolby Digital est détecté.

- 1. Oui : lorsque les pistes son d'un film sont lues à faible volume ou via des petits hautparleurs, le système peut appliquer la compression appropriée afin de rendre le contenu d'un faible niveau plus compréhensible et éviter que les passages d'action violente ne soient trop forts.
- Non : vous pouvez profiter du film avec la plage dynamique standard.

Compatibilité mode V

Cette caractéristique concerne la configuration des sélections audio lors d'enregistrement d'émission NICAM STEREO (Multi-audio) sur le disque dur. Elle n'affecte pas l'enregistrement DVD direct d'un programme.

- Non: "DOUBLE G" et "DOUBLE D" de l'émission multi-audio sont enregistrés sur le disque dur. Les titres enregistrés sur le disque dur sous cette configuration ne peuvent pas être copiés en mode V (DVD-RW/-R).
- 2. Oui : "DOUBLE G" ou "DOUBLE D" de l'émission multi-audio est enregistré sur le disque dur. Les titres enregistrés sur le disque dur sous cette configuration peuvent être copiés sur un DVD-R ou un DVD-RW (mode V). Les options "DOUBLE G" et "DOUBLE D" peuvent être sélectionnées à partir de "Sélection audio".





Configuration des options d'affichage vidéo

Cette fonction vous permet de configurer les réglages de l'écran de votre téléviseur. Cette fonction dépend du type de disque. Il est possible qu'elle ne fonctionne pas pour certains types de disques.


Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Vidéo, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. Le menu Configuration de la vidéo s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option vidéo souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur le bouton RETURN ou
pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur le bouton MENU pour
quitter le menu.

Format écran

Selon le type de téléviseur, il se peut que vous soyez obligé d'ajuster le réglage de l'écran. (format)

- 4:3 Letter Box : Sélectionnez cette option pour voir l'ensemble de l'écran au format 16/9 que propose le DVD, même si l'écran de votre téléviseur est au format 4:3. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.
- 2. 4:3 Pan-Scan : Sélectionnez cette option pour les téléviseurs de taille classique lorsque vous souhaitez voir la partie centrale de l'image au format 16/9. (les côtés gauche et droit de l'image sont coupés).
- 16:9 Large : Vous pouvez voir l'image 16/9 en entier sur votre téléviseur à écran large.

Configuration du système

Réduction bruit 3D (réduction du bruit adaptable au déplacement)



1. Non: Normal

 Oui : Procure une image plus nette grâce à la réduction du bruit (pour l'enregistrement).

Configuration des options de sortie vidéo

Vous pouvez profiter d'une image de meilleure qualité grâce aux connexions RVB ou Vidéo composant. La sortie vidéo RGB est disponible en connectant la prise Péritel (AV1) et la sortie vidéo composant est elle disponible en connectant la prise composant (Y,PB,PR). Seul l'un de ces signaux peut être sélectionné à la fois.

- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Vidéo, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Le menu Configuration de la vidéo s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Sortie Vidéo, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.

En mode composant, vous pouvez régler la sortie vidéo sur balayage progressif (P.SCAN) ou Balayage entrelacé, voir page 42 et 43.

Les prises de sortie vidéo disponibles sont les suivantes :

Prise de sortie vidéo disponiblek

Mode Réglage Prise de sortie		Mode Composant		Mode RGB
		Mode P.SCAN désactivé (mode entrelacé)	Mode P.SCAN activé	WOUG HUD
Sortie Composant (Y, P _B , P _R)		0	O (Téléviseur en mode progressif)	Х
Péritel AV1	R, G, B	χ	Х	0
	Composite	0	Χ	Х
Péritel AV2	Composite	0	Χ	0
Sortie Vidéo composite		0	Χ	0
Sortie S-Vidéo		0	Χ	0

Configuration du balayage progressif

Si votre téléviseur prend en charge le balayage progressif, appuyez sur le bouton **P.SCAN** situé en façade du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR pour utiliser cette fonction.

Si vous sélectionnez "mode Balayage progressif", le câble composant doit être connecté le premier. (Reportez-vous à la page 22).

Assurez-vous que les câbles Component sont branchés correctement.

Lorsque l'appareil est en mode Stop, appuyez sur le bouton P.SCAN situé en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

Le message "Cliquer sur [Oui] pour confirmer le mode progressive scan. Sinon appuyez sur [Non]." s'affiche. Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.



2 Le message "Veuillez régler votre TV sur Progressive input. Pour désactiver, appuyer sur la touche [STOP]." s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK**.



3 Le message "Mode Sortie Vidéo Balayage progressif" s'affiche.





- Si le bouton P.SCAN situé en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est actionné en cours de lecture, le message "Cette fonction n'est disponible qu'à l'arrêt" s'affiche à l'écran.
- Le réglage progressif n'est disponible que lorsque le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est en mode Stop.

Annulation du balayage progressif

Lorsque l'appareil est en mode Stop, appuyez sur le bouton P.SCAN situé en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Le message "Cliquer sur [Oui] pour confirmer le mode Interlace scan. Sinon appuyez sur [Non]." s'affiche. Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.



2 Le message "Veuillez régler votre TV sur Interlace input. Pour désactiver, appuyer sur la touche [STOP]." s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK**.



3 Le message "Mode Sortie Vidéo, Balayage entrelacé" s'affiche.





- N'appuyez pas sur le bouton P.SCAN si votre téléviseur ne prend pas en charge le mode Progressif. Rien ne s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur ce bouton.
- Si vous appuyez sur le bouton P.SCAN par mégarde alors que votre téléviseur ne prend pas en charge le mode Progressif, vous devrez désactiver ce dernier. Pour désactiver le mode Progressif, appuyez trois fois sur le bouton P.SCAN situé en façade. Après extinction de la diode lumineuse PS située sur l'affichage en façade, l'écran apparaît à nouveau.

Configuration du contrôle parental

La fonction Contrôle parental peut être utilisée avec des DVD ayant reçu un niveau de censure, ce qui permet de contrôler le type de DVD qui peuvent être regardés en famille. Un disque comporte 8 niveaux d'évaluation.




- Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

 Paramétrer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Contrôle parental, puis appuyez sur OK ou ▶.



4 Entrez les 4 chiffres du code secret à l'aide des boutons (de 0 à 9) de la télécommande.

Le message "Confirmer le mot de passe" s'affiche.

Veuillez ressaisir votre code secret.



5 Appuyez sur le bouton OK ou ▶ pour sélectionner Utiliser le code.



6 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
Oui ou Non, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur le bouton RETURN ou
 pour revenir au menu précédent.
 Appuyez sur le bouton MENU pour
 quitter le menu.

- Si vous avez oublié votre code secret
- Retirez le disque.
- 2 Appuyez pendant plus de 5 secondes sur le bouton SEARCH/SKIP (⊕) situé en façade de l'appareil.

A propos du Niveau de contrôle

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Niv. Contrôle, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.





- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le niveau de contrôle souhaité puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.
- DE DVD AVEC DISQUE DUR, le message "Créer le code" s'affiche. Si vous sélectionnez les niveaux 1 à 6 par exemple, les disques comportant un niveau 7 et 8 ne seront pas lus. Un nombre plus élevé indique que le programme est réservé à un public adulte.

A propos du changement du code secret

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Modif. Code Secret, puis appuyez sur OK ou ▶.





2 Entrez les 4 chiffres du code secret à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Le message "Confirmer le mot de passe" s'affiche.



Ressaisissez votre code secret à l'aide des touches numériques de la télécommande.



 Si vous avez oublié votre code secret, reportez-vous à la page 44.

Lecture

Cette section présente le fonctionnement de base de la lecture et de la lecture par type de disque.







Dolby Digital

DTS

Audio numérique

STEREO





MP3

Stéréo

Système de diffusion adopté au Royaume Uni, France, Allemagne, etc.



DivX

Avant la lecture	46	
Lecture d'un disque	47	
Utilisation du Menu du Disque & du Menu des Titres	48	
Utilisation des fonctions Recherche et Saut	48	
Lecture lente/Lecture par étape	49	
A propos de ANYKEY	50	
Lecture de la liste de titres	52	
Menu Navigation	53	
Utilisation des marqueurs	56	
Utilisation des signets	58	
Sélection de la langue des sous-titres	60	
Sélection des canaux de piste son & audio	61	
Changement de l'angle de prise de vue	62	
Lecture répétée	62	
Zoom avant	64	
Sélection du support	65	
Lecture d'un fichier CD/MP3 audio	65	
Lecture d'une Image		
Lecture d'un fichier MPEG4	75	

Avant la lecture

Veuillez lire les informations suivantes avant de lire un disque.

Code régional (DVD Vidéo uniquement)



Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les disques sont codés par zone. Ces codes de zone doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne peut pas être lu. Le numéro de zone de ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est indiqué sur le panneau arrière de l'appareil.

Types de disque qui peuvent être lus :

Types de disque Logo du disque		Contenu enregistré	Forme du disque	Durée maximale de lecture	
DVD VIDEO		VIDEO	AUDIO + VIDEO	Monoface (12 cm)	240
				Double face (12 cm)	480
				Monoface (8 cm)	80
				Double face (8 cm)	160
CD AUDI	0	DISTAL AUDIO	AUDIO	Monoface (12 cm)	74
			AUDIO	Monoface (8 cm)	20
					1 (XP : Excellente qualité)
				Monoface	2 (SP : Qualité standard)
				12 cm (4,7 Go)	4 (LP : Lecture longue)
DVD-RAM		₽₽	AUDIO + VIDEO		6 ou 8 (EP : Etendu)
					2 (XP : Excellente qualité)
		Kam		Double face 12 cm (9,4 Go)	4 (SP : Qualité standard)
					8 (LP : Lecture longue)
					12 ou 16 (EP : Etendu)
					1 (XP : Excellente qualité)
DVD-RW		DVD	AUDIO + VIDEO	12 cm (4,7 Go)	2 (SP : Qualité standard)
יואח-טאט					4 (LP : Lecture longue)
					6 ou 8 (EP : Etendu)
					1 (XP : Excellente qualité)
DVD-R			AUDIO + VIDEO	10 am (4.7 Ca)	2 (SP : Qualité standard)
טיט-א		R	AUDIO + VIDEO	12 cm (4,7 Go)	4 (LP : Lecture longue)
					6 ou 8 (EP : Etendu)
CD-RW/-R DVD-RAM/ -RW/-R			JPEG		
			MP3	-	-
			MPEG4		
	DVD- HR710				Environ 18 (XP : Excellente qualité)
١,			AUDIO + VIDEO		Environ 34 (SP : Qualité standard)
1 -					Environ 65 (LP : Lecture longue)
ĮH					Environ 96 ou 127
HDD					(EP : Etendu)
(Disqu					Environ 38 (XP : Excellente qualité)
e dur)	DVD- HR721				Environ 72 (SP : Qualité standard)
		<i>H</i> 22	AUDIO + VIDEO		Environ 138 (LP : Lecture longue)
		لال	VADIO + AIDEO		Environ 205 ou 272
["					
					(EP : Etendu)

Disques qui ne peuvent pas être lus :

- DVD Vidéo comportant un code régional autre que "2" ou "ALL"
- DVD-RAM de 12 cm, 2,6 Go et 5,2 Go
- · DVD-R d'auteur 3.9 Go
- DVD-RAM/-RW (mode VR) enregistré sans tenir compte des normes d'enregistrement vidéo
- DVD-R non-finalisé, DVD-RW non-finalisé (mode V) enregistré à l'aide d'un autre appareil
- DVD-ROM/DVD+RW/PD/Disque MV, etc
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



- Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ne peut lire que les disques compatibles avec DVD-RAM Standard Version 2.0.
- Il se peut que certains disques ne puissent pas être lus et/ou enregistrés. Cela peut se produire lorsque des fonctions spécifiques, comme le changement d'angle et le réglage du format d'image, sont activées. Des informations détaillées concernant les disques sont mentionnées sur l'emballage. Veuillez vous y reporter ci nécessaire.
- Evitez que le disque ne soit sale ou rayé.
 Les traces de doigts, la saleté, la poussière, les rayures et les dépôts de fumée de cigarette sur la face enregistrable peuvent empêcher l'enregistrement du disque.
- Certains disques DVD-RAM/-RW/-R peuvent ne pas être lus par certains lecteurs de DVD.
 Cela dépend du lecteur, du disque et des conditions d'enregistrement.
- Les disques contenant des programmes NTSC ne peuvent pas être enregistrés à l'aide de cet appareil.

Lecture d'un disque



- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE**.
- Placez délicatement un disque dans le tiroir, face étiquette vers le haut.
- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque.
 - Le tiroir disque du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR se ferme et la lecture du disque se lance automatiquement.
 - Le graveur ne lit pas automatiquement les disques après la première mise sous tension.
 - Lorsque le graveur est mis sous tension alors qu'un disque se trouve dans le tiroir, l'appareil est activé et en attente.
 - Appuyez sur PLAY () pour lancer la lecture.
 - Si vous insérez un disque MP3, votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR affiche à l'écran la liste des fichiers et démarre la lecture.
 - Si vous insérez un disque JPEG, les dossiers et les fichiers s'affichent sous forme de vignettes.
 - Pour lancer la lecture automatique lorsqu'un disque se trouve dans le tiroir, mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton PLAY (...).

4

Appuyez sur le bouton **STOP** () pour arrêter la lecture.



■ Lorsque vous arrêtez la lecture d'un disque, le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR garde en mémoire l'emplacement de l'arrêt. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton PLAY, (③) la lecture reprend à l'endroit où vous vous êtes arrêté. (sauf dans les cas où vous retirez le disque, débranchez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ou appuyez deux fois sur le bouton STOP (④).



- Ne déplacez pas votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR pendant la lecture ; cela risquerait d'endommager le disque.
- Veillez à utiliser le bouton OPEN/CLOSE pour ouvrir ou fermer le tiroir disque.
- Ne poussez pas le tiroir disque lors de son ouverture ou de sa fermeture ; cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne placez pas de corps étrangers sur ou dans le tiroir disque.
- Selon le type de disque, certaines fonctions peuvent fonctionner différemment ou être désactivées. Si cela se produit, veuillez vous reporter aux instructions mentionnées sur la pochette du disque.
- Veillez à ce que les enfants ne se coincent pas les doigts entre le tiroir disque et le châssis lors de la fermeture du tiroir.
- N'insérez qu'un DVD à la fois. Si vous insérez plusieurs disques, ils ne pourront pas être lus et risqueront d'endommager l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

Utilisation du Menu du Disque & du Menu des Titres

Certains disques comportent un système de menus permettant de sélectionner des fonctions spéciales comme titre, chapitre, bande son, bande annonce, informations sur les acteurs, etc.

Pour un DVD VIDEO



- Appuyez sur le bouton DISC MENU pour accéder au menu disque.
 - · Accédez au menu de configuration de la lecture.
 - · Vous pouvez sélectionner la langue audio et la langue de sous-titrage disponibles sur le disque.
- Appuyez sur le bouton TITLE MENU pour accéder au menu des titres du disque.
 - Appuyez sur ce bouton si le disque comporte plusieurs titres. Certains disques ne prennent pas en charge la fonction menu des titres.

Pour un disque dur/un disque DVD-RAM/-RW/-R









Appuyez sur le bouton TITLE LIST pour afficher la liste des titres.



- Liste des titres : La liste de titres vous permet de sélectionner un titre. La liste de titres se compose des informations concernant le flux vidéo en cours d'enregistrement. Si un titre est supprimé, il ne pourra plus être lu.
- Liste de lecture : Cette liste correspond à une plage de lecture, créée en sélectionnant une scène dans la liste des titres. Lors de la lecture de la liste, seule la scène sélectionnée est lue, puis la lecture s'arrête. Seules les informations nécessaires à la lecture d'une scène particulière sont comprises dans une liste de lecture. Ainsi, même si cette liste est supprimée. l'enregistrement original ne l'est pas. (mode VR uniquement)

Utilisation des fonctions Recherche et Saut

Recherche dans un chapitre ou sur une piste















Appuyez sur les boutons SEARCH () l de votre télécommande pendant la lecture.

Disque HDD(Disque dur)/DVD-VIDEO/DVD- RAM/-RW/-R	►► Rapide X 2 → ►► Rapide X 4 → ►► Rapide X 8 → ►► Rapide X 16 → ►► Rapide X 32 → ►► Rapide X 128
MPEG4 CD AUDIO (CD-DA)	▶► X 2 → ▶► X 4 → ▶► X 8

- Vous pouvez parcourir le programme dans le sens inverse.
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur le bouton PLAY ().
- · Lorsque vous appuyez longuement sur les boutons SEARCH () la lecture se fait à la vitesse par défaut, c'est-à-dire X4. Lorsque vous relâchez les boutons SEARCH (49) (*) la lecture se fait en vitesse normale.
- · La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.



Aucun son n'est perceptible en mode Search (Recherche), hormis pour les CD (CD-DA).

Saut de chapitres, de pistes ou de marqueurs

Vous pouvez parcourir rapidement un chapitre ou une piste pendant la lecture.

- Appuyez sur les boutons **SKIP** () de votre télécommande pendant la lecture.
 - Si vous appuyez sur le bouton SKIP (): la lecture revient au début du chapitre, de la piste ou du marqueur (HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR)). Appuyez à nouveau dans les 3 secondes pour revenir au début du chapitre, de la piste ou du marqueur précédent (HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR)).
 - Si vous appuyez sur le bouton SKIP ():

 La lecture avance au chapitre, à la piste ou au marqueur suivant (HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR)).

Lecture lente/Lecture par étape

Lecture lente











En mode Pause ou en mode Par étape, appuyez sur les boutons **SEARCH** () de votre télécommande.

- Si vous appuyez sur le bouton SEARCH (→):
 I► Ralenti 1/8 → I► Ralenti 1/4 → I► Ralenti 1/2
- Si vous appuyez sur le bouton SEARCH ((**)):
 I Ralenti 1/8 → I Ralenti 1/4 → I Ralenti 1/2
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur le bouton PLAY ((-1)).

La lecture du disque se fait à vitesse lente (vitesse 1/4) lorsque vous appuyez longuement sur les boutons

SEARCH () en mode pause. Si le bouton est relâché, l'appareil se remet en mode pause.



- La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.
- La vitesse lente ne fonctionne qu'en avance sur les disques MPEG4.

Lecture par étape











Appuyez sur les boutons **STEP** () de votre télécommande en mode pause.

 A chaque pression sur le bouton, une nouvelle image apparaît.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **STEP** (), l'image précédente est activée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **STEP** (**)**, l'image suivante est activée.

• Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (••).



La lecture au ralenti n'est possible que vers l'avant sur les disques MPEG4.

A propos de ANYKEY

La fonction ANYKEY permet de rechercher rapidement une scène en accédant au titre, au chapitre, à la piste ou à l'heure. Elle permet également de modifier les sous-titres et les paramètres audio et de régler certaines fonctions comme la fonction Marqueur, Angle, Zoom, Répétition, Sélectionner média ou Gestionnaire de Disque.

Passage direct à une scène grâce à la fonction ANYKEY

 Pour vous rendre à un titre, un chapitre afin de trouver la scène souhaitée.













Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Recherche, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.






- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre ou Chapitre.
- Appuyez sur les boutons ◆▶ ou les touches 0 à 9 pour sélectionner la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Pour effectuer une recherche temporelle, respectez les étapes suivantes pour trouver la scène.
- Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Recherche, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.





- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Temps.
- 4 Saisissez la durée en réglant l'heure, les minutes et les secondes à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur le bouton **OK**.



- Il est possible que cette fonction ne soit pas compatible avec certains disques. Lorsqu'un CD (CD-DA) audio ou un disque MP3 est inséré, l'affichage des informations peut ne pas s'effectuer selon le type de disque.
- La fonction de recherche temporelle n'est pas compatible avec certains disques..
- Pour que l'écran disparaisse, appuyez de nouveau sur le bouton ANYKEY.

Lecture de la liste de titres

<None>Respectez les consignes suivantes pour lire une scène à partir de la liste de titres.











Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran liste de titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU

 Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.




 Appuyez sur les boutons ▲▼pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton Appuyez sur les boutons ▲▼ sélectionnez le titre de votre choix dans la liste puis appuyez sur le bouton OK ou PLAY (ⓐ).

Le titre sélectionné est lu.

- A propos du bouton INFO -

Si vous appuyez sur le bouton **INFO** pendant la lecture. Les informations système suivantes s'affichent à l'écran lorsque vous appuyez une fois sur le bouton **INFO**: Statut actif, Etat du contexte et Ecran principal.



Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton INFO, les informations du disque suivantes s'affichent à l'écran : Le nombre total de titres et de listes lecture s'affiche ainsi que Durée enregistrable (Titre) et Espace disponible (Musique/Photo).



Lorsque vous appuyez trois fois sur le bouton INFO, les informations actuelles de lecture suivantes s'affichent à l'écran : Les informations concernant Nom, Titre, Heure de création, Longueur, Durée de lecture, Audio et l'activation de la protection du disque s'affichent.



Pour arrêter la lecture du titre, appuyez sur le bouton STOP (•).

Appuyez sur le bouton **TITLE LIST** pour revenir à l'écran liste de titres.

Menu Navigation

Navigation par Scène

La Navigation par Scène vous permet de rechercher une scène si vous avez doté un titre de marqueurs (voir page 56).











Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran liste de titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU

 Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.



 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou deux fois sur le bouton ►. A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez le titre de votre choix dans la liste puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Navigation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Navigation par Scène, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀▶ pour sélectionner la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (③).



Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Navigation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Navigation par Scène, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀▶ pour sélectionner la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (ⓐ).



 La Navigation par Scène ne fonctionne pas si un titre sélectionné n'est pas doté de marqueurs.

Navigation par Durée







(mode



Utilisation du bouton TITLE LIST

Cette fonction vous permet de rechercher une scène

minute par minute dans la liste de titres enregistrée.

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran liste de titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU

 Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.



 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou deux fois sur le bouton ►. A l'aide des boutons AV, sélectionnez le titre de votre choix dans la liste puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Navigation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Navigation par Durée, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◀▶ pour faire des sauts d'une minute et rechercher la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou PLAY (④).



Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
Navigation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Navigation par Durée, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◀▶ pour faire des sauts d'une minute et rechercher la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou PLAY (④).



REMARQUE

- Le curseur ne se déplace pas si le titre enregistré et sélectionné est inférieur à 1 minute.
- La fonction Navigation n'est pas compatible avec les disques enregistrés à l'aide d'autres appareils.
- Un titre modifié ne peut pas afficher l'heure exacte de la recherche.

Utilisation des marqueurs







(mode VR)



Utilisation du bouton MARKER

Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.



Utilisation du bouton ANYKEY

 Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Marqueur, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

- Appuyez sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - Le numéro **01** s'affiche et la scène est mémorisée.



- Appuyez sur les boutons ◀▶ pour passer à la position suivante.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - · Le numéro 02 s'affiche et la scène est mémorisée.



Les disque HDD (Disque dur), DVD-RAM ou DVD-RW (Mode VR) sont dotés de la fonction Marqueur et non de la fonction Signet. La fonction Marqueur permet de marquer jusqu'à 99 scènes. Les scènes pouvant être affichées comme de nombreuses pages différentes, il s'avère nécessaire de les numéroter. Si un disque en cours d'utilisation est protégé, les marqueurs ne peuvent être ni réglés ni supprimés. Seule la lecture est possible.

Lecture d'un marqueur



Utilisation du bouton MARKER

Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.



Utilisation du bouton ANYKEY

 Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Marqueur, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- **2** Appuyez sur les boutons **◄** ▶ pour sélectionner une scène marquée.



- 3 Appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (๋) pour lire la scène sélectionnée.
 - Pour retourner au début du marqueur, appuyez sur le bouton SKIP ((...)). Appuyez à nouveau sur le bouton au bout de 3 secondes pour revenir au début du marqueur précédent.
 - Pour aller au marqueur suivant, appuyez sur le bouton **SKIP** ((**)).

Effacement d'un marqueur



Utilisation du bouton MARKER

Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.



Utilisation du bouton ANYKEY

 Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Marqueur, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner une scène marquée. Appuyez sur le bouton CANCEL pour supprimer la marque sélectionnée.





■ Lorsqu'un marqueur est effacé alors que le disque HDD (Disque dur)/DVD-RAM/-RW (mode VR) est en cours de lecture, les numéros de marqueurs changent. Ainsi, si le 7ème marqueur est effacé après l'enregistrement de dix marqueurs, les numéros après le 8ème marqueur se déplacent d'un numéro et le 8ème marqueur devient alors le 7ème.

Utilisation des signets







(mode V)



Utilisation du bouton MARKER

Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.



Utilisation du bouton ANYKEY

 Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Signet, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.

- Appuyez sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - · Le numéro 1 s'affiche et la scène est mémorisée.



- 3 Appuyez sur les boutons **◄** pour passer à la position suivante.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.

 Le numéro 2 s'affiche et la scène est mémorisée.



- Répétez ces étapes pour repérer d'autres positions.
- · Vous pouvez repérer jusqu'à 10 scènes.



 Les signets disparaissent lorsque le tiroir disque est ouvert puis refermé.

Lecture d'un signet



Utilisation du bouton MARKER

Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.



Utilisation du bouton ANYKEY

 Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Signet, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- Appuyez sur les boutons **◄** ▶ pour sélectionner une scène mise en signet.
- Appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** () pour lire la scène sélectionnée.

Effacement d'un signet



Utilisation du bouton MARKER

Appuyez sur le bouton MARKER au cours de la lecture.



Utilisation du bouton ANYKEY

 Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Signet, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner une scène mise en signet.



Appuyez sur le bouton **CANCEL** pour supprimer le signet sélectionné.

Sélection de la langue des sous-titres

Sélectionne l'une des langues de sous-titre enregistrées sur le disque.









(mode VR)



Utilisation du bouton SUBTITLE

Appuyez sur le bouton **SUBTITLE** au cours de la lecture.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue des sous-titres souhaitée. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SUBTITLE pour sélectionner la langue des sous-titres souhaitée.
 - Pour que l'écran disparaisse, appuyez sur le bouton CANCEL ou RETURN.




Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Sous-titre, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue des sous-titres souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



- L'affichage des sous-titres peut varier en fonction du type de disque.
- Sur certains disques, seule la langue du menu disque peut être sélectionnée.

Sélection des canaux de piste son & audio

Sélection du son

Sélectionne l'une des pistes son enregistrées sur le disque. Sélectionne également les canaux audio.












(mode VR)



Utilisation du bouton AUDIO

Appuyez sur le bouton **AUDIO** au cours de la lecture.

HDD (Disgue dur)/DVD-RAM/-RW



DVD-VIDEO



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les canaux de pistes son ou audio souhaités. Appuyez plusieurs fois sur le bouton AUDIO pour sélectionner les canaux de pistes son ou audio souhaités.
 - Pour que l'écran disparaisse, appuyez sur le bouton **CANCEL** ou **RETURN**.



Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons A▼ pour sélectionner Audio, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



3 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les canaux de pistes son ou audio souhaités, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Les canaux de pistes son ou audio peuvent varier car ils sont propres au disque.
- Sur certains disques, seule la langue audio du menu disque peut être sélectionnée.

Changement de l'angle de prise de vue

Lorsqu'un DVD vidéo contient plusieurs angles pour une scène donnée, vous pouvez sélectionner la fonction Angle.






Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Angle, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'angle souhaité, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Cette fonction dépend du disque et n'est pas disponible avec tous les DVD.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un DVD a été enregistré à l'aide d'un appareil ne disposant pas d'un système à angles de prise de vue multiples.

Lecture répétée

Lecture répétée (Répéter la lecture)















Utilisation du bouton REPEAT

Appuyez sur le bouton REPEAT au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Non, Titre ou Chapitre, puis appuyez sur le bouton OK.





Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Répétition, puis appuyez sur OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Répétition Non, Répétition A-B, Répéter la piste ou Répéter le chapitre, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.



Les chapitres ne peuvent pas être répétés sur les HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR), les DVD-R non-finalisés et les DVD-RW non-finalisés (mode V).

Répétition A-B













Utilisation du bouton REPEAT A-B

Appuyez sur le bouton REPEAT A-B au cours de la lecture.



Appuyez sur le bouton OK à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée et appuyez à nouveau à l'instant (B) où vous souhaitez arrêter la lecture répétée. La lecture répétée de la section A-B démarre.





Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Répétition, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Répétition A-B, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- Appuyez sur le bouton **OK** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée et appuyez à nouveau à l'instant (B) où vous souhaitez arrêter la lecture répétée. La lecture de la section A-B démarre.
- Pour revenir à une lecture normale -
- 5 Appuyez sur le bouton CANCEL pour revenir au mode de lecture normal.



- Si vous réglez l'instant (B) avant que cinq secondes ne se soient écoulées, la marque d'interdiction (O) apparaît.
- Vous pouvez également activer la fonction Lecture normale en appuyant sur le bouton CANCEL.
- Les CD Audio (CD-DA), les disques MP3 et MPEG4 ne prennent pas en charge la fonction de répétition A-B.

Zoom avant













Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture.



2 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Zoom, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. ((-(-(-)-)-s) s'affiche.



- 3 Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀▶ pour atteindre la zone que vous souhaitez agrandir.
- Appuyez sur le bouton **OK**.

 La taille de l'écran devient deux fois plus grande.

 La taille de l'écran devient quatre fois plus grande.

Disque dur/DVD-VIDEO /DVD-RAM/-RW/-R

Taille normale \rightarrow x2 \rightarrow x4 \rightarrow x2 \rightarrow Taille normale



 Lorsque l'enregistrement est réalisé en mode EP, la fonction Zoom n'est pas prise en charge, sauf dans le cas où l'enregistrement a été réalisé en mode V.

Sélection du support









Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Sélectionner média, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner DD ou DVD, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

Lecture d'un fichier CD/MP3 audio

- Lecture d'un CD audio (CD-DA)
- Insérez un CD audio (CD-DA) dans le tiroir disque.
 Le menu CD audio s'affiche et la lecture chansons démarre automatiquement.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner chanson que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Eléments affichés à l'écran CD Audio (CD-DA)



- 1. Piste actuelle (titre) : affiche le numéro de la piste actuellement en cours de lecture.
- Affiche l'index de lecture actuelle, le nombre total de pistes.
- 3. Affiche les boutons pouvant être utilisés.
- 4. Affiche la durée de lecture ainsi que l'état actuel d'un disque correspondant au morceau en cours.
- 5. Affiche la liste des pistes (liste des chansons).

Boutons de la télécommande servant à la lecture de CD audio (CD-DA)



- ▲▼: permet de sélectionner une piste (chanson).
- 2. ◀ ▶ : permet de déplacer le curseur de haut en bas.
- Bouton OK : permet de lire la piste sélectionnée (chanson).
- 4. Bouton SKIP ((2)): permet de lire la piste suivante.
- 5. Bouton SKIP (((())): permet de revenir au début de la piste actuelle si vous appuyez dessus au cours de la lecture. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR revient et lit la piste précédente. Si vous appuyez sur ce bouton dans les trois secondes suivant le démarrage de la lecture, la piste précédente est alors lue. Si vous appuyez sur le bouton une fois ce délai écoulé, la lecture démarre à partir du début de piste.
- Boutons SEARCH (⊕⊕): permet d'accélérer la lecture (X2, X4, X8)
- 7. **Bouton STOP** (•): permet d'arrêter la lecture d'une piste (chanson).
- 8. **Bouton PLAY** (①): permet de lire une piste (chanson) ou de suspendre la lecture.
- Bouton ANYKEY: Le menu ANYKEY s'affiche. (Mode Lecture, Liste de lecture ou Nouvelle Liste de lecture).

Lecture d'un disque MP3


Insérez le disque MP3 dans le tiroir disque.

• Le menu MP3 s'affiche et la lecture des pistes (chansons) démarre automatiquement.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la piste que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Eléments affichés à l'écran MP3



- Piste actuelle (chanson): affiche le nom de la piste en cours de lecture.
- 2. Affiche le dossier dans lequel vous vous trouvez, l'index de lecture et la taille de la piste en cours de lecture.
- 3. Affiche les boutons pouvant être utilisés.
- Affiche la durée de lecture ainsi que l'état actuel d'un disque correspondant au morceau en cours.
- 5. Affiche les informations relatives au dossier et aux pistes qu'il contient.



- Si un disque contient uniquement des fichiers MP3 ou uniquement des fichiers JPEG, l'écran MP3 ou JPEG s'affiche une fois le disque chargé.
- Si un disque contient à la fois des fichiers MP3 et des fichiers JPEG, sélectionnez Musique pour les premiers ou Photo pour les seconds.

Boutons de la télécommande servant à la lecture MP3



- ▲▼: permet de sélectionner une piste (chanson).
- 2. ◀ ▶ : permet de déplacer le curseur de haut en bas.
- Bouton OK: permet de lire la piste sélectionnée (chanson).
- 4. **Bouton SKIP** (💬): permet de lire la piste suivante.
- 5. Bouton SKIP ((iii)): permet de revenir au début de la piste actuelle si vous appuyez dessus au cours de la lecture. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR revient et lit la piste précédente. Si vous appuyez sur ce bouton dans les trois secondes suivant le démarrage de la lecture, la piste précédente est alors lue. Si vous appuyez sur le bouton une fois ce délai écoulé, la lecture démarre à partir du début de piste.
- Bouton STOP (): permet d'arrêter la lecture d'une piste (chanson).
- Bouton PLAY (((**))): permet de lire une piste (chanson) ou de suspendre la lecture.
- Bouton ANYKEY: Le menu ANYKEY s'affiche.
 (Copier, Mode Lecture, Liste de lecture, Nouvelle Liste de Lecture ou Sélectionner média.)

Répéter la lecture d'un CD (CD-DA) et d'un fichier MP3



Utilisation du bouton REPEAT

Appuyez sur le bouton **REPEAT** au cours de la lecture.



Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton REPEAT pour sélectionner le mode de répétition que vous souhaitez.



- · C Répéter la piste (CD (CD-DA) et fichier MP3)
- · P Répéter dossier (MP3)
- · (AID) Répéter tout (CD (CD-DA) et fichier MP3)
- (CD Aléatoire (CD (CD-DA) et fichier MP3) l'option Aléatoire vous permet de lire les pistes d'un disque dans un ordre aléatoire.
- Normal (CD (CD-DA) et fichier MP3): les pistes du disque sont lues dans l'ordre de leur enregistrement.
- Pour revenir à une lecture normale -
- Appuyez sur le bouton REPEAT ou CANCEL plusieurs fois de suite pour revenir en lecture normale.



Utilisation du bouton ANYKEY

Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture de la Liste de musique.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Mode Lecture, puis appuyez sur OK ou le bouton ▶.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode de lecture souhaité, puis appuyez sur OK ou le bouton ►.
 - Normal (CD (CD-DA)/MP3): les pistes du disque sont lues dans l'ordre de leur enregistrement.
 - · CD Répéter la piste (CD (CD-DA) et fichier MP3)
 - · (Répéter dossier (MP3)
 - AD Répéter tout (CD (CD-DA) et fichier MP3)
 - (CD Aléatoire (CD (CD-DA) et fichier MP3) : l'option Aléatoire vous permet de lire les pistes d'un disque dans un ordre aléatoire.


Nouvelle liste de lecture

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 28 pistes dans la liste de lecture.


Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture de la Liste de musique.



2 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Nouvelle Liste de Lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les pistes dans l'ordre où vous souhaitez les lire, puis appuyez sur le bouton OK.




Si vous sélectionnez par erreur une piste qui ne vous intéresse pas, appuyez sur les boutons ► ▲▼ pour sélectionner la piste à supprimer, puis sur le bouton OK ou CANCEL.

La piste sélectionnée est supprimée.




Appuyez sur le bouton ANYKEY pour enregistrer la Liste de lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK. Une nouvelle Liste de lecture s'affiche.

Liste de lecture

Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture de la Liste de musique.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



3 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le dossier de la liste de lecture souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK. La lecture des pistes sélectionnées démarre automatiquement.

Supprimer la liste de lecture

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture de la Liste de musique.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la Liste de lecture que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. La liste de lecture sélectionnée est supprimée.

Aller dans Modifier liste de lecture

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture de la Liste de musique.




2 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.




- 3 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la Liste de lecture que vous souhaitez modifier.
- 4 Appuyez sur le bouton **ANYKEY** en mode Liste de lecture.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Aller dans Modifier liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les pistes dans l'ordre où vous souhaitez les lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Si vous sélectionnez par erreur une piste qui ne vous intéresse pas, appuyez sur les boutons ▶▲▼ pour sélecti onner la piste à supprimer, puis sur le bouton OK ou CANCEL.
- Appuyez sur le bouton **ANYKEY** pour enregistrer la Liste de lecture.



Appuyez sur les boutons AV pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK. La liste de lecture sera modifiée.

Aller dans liste de fichiers musicaux

Appuyez sur le bouton **ANYKEY** au cours de la lecture de la liste.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Aller dans liste de fichiers musicaux, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Sélectionner média (MP3)

Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Sélectionnez média, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

DD ou DVD, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

Si aucun fichier mp3 ne se trouve sur le média sélectionné, un message s'affiche pour vous le signaler et le nouveau média n'est pas validé.

Lecture d'une Image

Insérez un disque au format JPEG ou un disque contenant plusieurs formats (JPEG + MP3 + DivX) dans le tiroir disque.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Photo, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- 3 Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀► pour sélectionner une image.
 - Appuyez sur le bouton **SKIP** ((**)) pour visualiser les huit images suivantes.
 - Appuyez sur le bouton **SKIP** ((••)) pour visualiser les huit images précédentes.



- Si un disque contient uniquement des fichiers MP3 ou uniquement des fichiers JPEG, l'écran MP3 ou JPEG s'affiche une fois le disque chargé.
- Si un disque contient à la fois des fichiers MP3 et des fichiers JPEG, sélectionnez Musique pour les premiers ou Photo pour les seconds.

Diaporama

Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Diaporama, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la vitesse du diaporama, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.

Le diaporama démarre.

- Pour mettre fin au diaporama -

Appuyez sur le bouton **ANYKEY**.




2 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Arrêt du diaporama, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.


Tourner

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 72.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner l'image que vous souhaitez visualiser, puis sur le bouton **ANYKEY**.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Tourner, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'angle de rotation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

- Pour arrêter la rotation -

Appuyez sur le bouton **ANYKEY**.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Arrêt de la rotation, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

Zoom

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 72.

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner l'image que vous souhaitez visualiser, puis sur le bouton ANYKEY.




Appuyez sur les boutons A▼ pour sélectionner Zoom, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Pour changer la taille de l'image, appuyez sur le bouton OK. L'agrandissement maximal est de quatre fois la taille normale (4x).

- Pour arrêter le zoom -
- Appuyez sur le bouton ANYKEY.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Zoom arrière, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.

Aller dans liste de photos

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 72.

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner l'image que vous souhaitez visualiser, puis sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲Vpour sélectionner Aller dans liste de photos, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Lecture d'un fichier MPEG4



Utilisation du bouton MENU

- Insérez un disque au format DivX ou un disque contenant plusieurs formats (JPEG + MP3 + DivX) dans le tiroir disque.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. (s'il s'agit d'un Disque DivX, reportez-vous au paragraphe 4 de cette même page).



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste DivX, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. L'écran Liste DivX s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le fichier avi (DivX), puis appuyez sur le bouton OK ou PLAY (④).

Lors de la lecture d'un fichier MPEG4, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Appuyez une fois sur le bouton STOP (•) au cours de la lecture pour afficher la liste des fichiers, appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour quitter l'écran du menu.

Description de la fonction MPEG4

Fonction	Description
Sauter	Pour avancer ou reculer de 5 minutes, appuyez sur les boutons $\mathbf{SKIP}(\Theta\Theta)$ au cours de la lecture.
Rechercher	Appuyez sur les boutons SEARCH (\odot \odot) au cours de la lecture, puis appuyez à nouveau dessus pour accélérer la vitesse de recherche.(X2, X4, X8)
Lecture lente	En mode Pause ou en mode Par étape, appuyez sur le bouton SEARCH () de votre télécommande. (X1/8, X1/4, X1/2)
Lecture par étape	Appuyez sur le bouton STEP () de votre télécommande en mode Pause.



- Ce lecteur peut lire les formats de compression vidéo suivants,
 - Format Codec MPEG4 : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (sans QPEL et GMC)
 - Format audio : .MP3, .MPEG, .WMA, .LPCM, .AC3
- Formats de fichier sous-titre pris en charge: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (le fichier sous-titre doit avoir exactement le même nom que le nom du fichier MPEG4 correspondant)
- Certains fichiers MPEG4 créés sur ordinateur peuvent ne pas être lus.
 C'est pourquoi un type de Codec, une Version et une Résolution plus élevée, au-delà de la spécification, ne sont pas pris en charge.

Codage des sous-titres DivX

Appuyez sur le bouton ANYKEY au cours de la lecture.



2 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Subtitle Encodage ss-titres, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue de sous-titres pris en charge DivX par zone, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.

Occid.	English, Breton, Catalan, Danish, Dutch, Faroese, Finnish, French, Gaelic, German, Icelandic, Irish, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish et Swedish
Central	English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Slovak, Slovene et Serbian(Latin)
Grec	English et modern Greek



 Si la langue des sous-titres s'affiche avec des caractères corrompus, faites correspondre les sous-titres DivX à la zone correspondante. Si cela ne fonctionne pas, le format n'est pas pris en charge.

Enregistrement

Cette section présente diverses méthodes d'enregistrement sur disque dur et disque DVD.

Avant l'enregistrement
Enregistrement du programme de télévision en cours de visionnage79
Enregistrement à partir d'un appareil externe en cours de visionnage81
Copie à partir d'un caméscope
Réalisation d'un enregistrement immédiat (OTR) .83
Lecture en cours d'enregistrement84
Enregistrement et lecture simultanés85
Réalisation d'un enregistrement programmé86
Enregistrement variable (pour enregistrement programmé uniquement)
Modification de la liste d'enregistrements programmés
Suppression d'une liste d'enregistrements programmés
Aller dans la Liste d'historique90

Avant l'enregistrement

Cet appareil peut effectuer des enregistrements sur divers types de disques. Avant l'enregistrement, lisez les instructions suivantes et sélectionnez le type de disque en fonction de vos préférences.

Disques enregistrables

Cet enregistreur est en mesure d'enregistrer sur les disques suivants.

HDD (Disque dur)	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R
<i>H</i> 22	RAM	DVP RW	DVD R

- ·Les DVD-RW et les DVD-RAM sont réinscriptibles.
- ·Les DVD-R ne sont pas réinscriptibles.

Compatibilité entre l'enregistreur Samsung et ceux d'autres compagnies.

Types de disque	Format d'enregistrement	Appareil d'enregistrement	Finalisation	Enregistrement complémentaire dans l'enregistreur Samsung
DVD-RAM	Mode VR	Samsung	Х	Enregistrable
		Autre compagnie	Х	Enregistrable
	Mode VR	Samsung	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
DVD-RW		Autre compagnie	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
	Mode V	Samsung	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
		Autre compagnie	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Non enregistrable
DVD-R	Mode V	Samsung	finalisé	Non enregistrable
		Samsung	non finalisé	Enregistrable
		Autre compagnie	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Non enregistrable



■ Finaliser

- Cette fonction ferme le DVD-RW/-R et aucun enregistrement complémentaire ne peut être effectué.
- Ne pas finaliser
 - Cela permet un enregistrement complémentaire sur un disque DVD-RW enregistré à l'origine sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
 - Un disque DVD-RW déjà enregistré en DAO (Disc At Once) sur un PC ne peut pas être non finalisé.
 - Un disque DVD-RW qui a été déjà enregistré en mode Vidéo sur un enregistreur d'une autre marque ne peut pas être non finalisé.
 - Un disque DVD-R ne peut pas être non finalisé.

Formats d'enregistrement

Le message suivant s'affiche lorsque vous insérez un disque vierge. Les fonctions disponibles variant selon le type de disque, sélectionnez celui qui vous convient le mieux. DVD-RAM: A utiliser après formatage du disque.



DVD-RW: Lorsqu'un disque vierge est inséré pour la première fois, le message "Disque non initialisé. Souhaitezvous initialiser ce disque ?" s'affiche. Si vous sélectionnez **Oui**, le disque sera formaté en mode V. Si vous souhaitez changer de mode, reportezvous à Formatage d'un disque en page 121.



DVD-R : Le formatage d'un DVD n'est pas nécessaire et seul l'enregistrement en mode Vidéo est pris en charge.

DVD-RW(Mode V)/-R

 Les chapitres sont créés automatiquement lorsque vous finalisez l'enregistrement sur des disques DVD-RW/-R en mode vidéo.

La longueur du chapitre (intervalle entre deux chapitres) varie selon le mode d'enregistrement.

 Modification simple (effacement de titres/changement du nom des titres)

DVD-RAM/-RW(Mode VR)

- Ce mode permet des fonctions de modification multiples (telles que la suppression totale du titre, l'effacement partiel d'un titre, etc.)
- Options de modifications diverses en utilisant une liste de lecture créée.

Mode d'enregistrement :

Sélectionnez l'un des quatre modes d'enregistrement en appuyant sur le bouton **REC MODE** à plusieurs reprises lorsque l'appareil est en mode Stop pour la durée d'enregistrement souhaitée et la qualité de l'image. Généralement, la qualité de l'image s'améliore lorsque la durée d'enregistrement diminue. En mode FR, le mode d'enregistrement le plus adapté est réglé automatiquement, en fonction du temps restant sur le disque et de la durée de l'enregistrement programmé. Cette fonction est sélectionnée uniquement pour un mode choisi parmi les modes XP, SP, LP et EP et vous pouvez utiliser ce mode pour l'enregistrement programmé.

• DVD-HR710

- Recording Mode	Durées d'enregistrement		
(Mode d'enregistrement)	HDD (Disque dur) (80 Go)	DVD-RAM/-RW/-R	
XP (mode Haute qualité)	Env. 18 Heures	Env. 1 Heure environ 8,5 Mbps	
SP (mode Qualité standard)	Env. 34 Heures	Env. 2 Heures environ 4,5 Mbps	
LP (mode Enregistrement long)	Env. 65 Heures	Env. 4 Heures environ 2 Mbps	
EP	Env. 96 Heures	Environ 6 Heures/ environ 1,6 Mbps	
(mode Etendu)	Env. 127 Heures	Environ 8 Heures/ environ 1,2 Mbps	
FR (Enregistrement variable)	Env. 18 à 96 Heures	Env. 1 à 6 Heures	

• DVD-HR721

- Recording Mode	Durées d'enregistrement		
(Mode d'enregistrement)	HDD (Disque dur) (160 Go)	DVD-RAM/-RW/-R	
XP (mode Haute qualité)	Env. 38 Heures	Env. 1 Heure environ 8,5 Mbps	
SP (mode Qualité standard)	Env. 72 Heures	Env. 2 Heures environ 4,5 Mbps	
LP (mode Enregistrement long)	Env. 138 Heures	Env. 4 Heures environ 2 Mbps	
EP	Env. 205 Heures	Environ 6 Heures/ environ 1,6 Mbps	
(mode Etendu)	Env. 272 Heures	Environ 8 Heures/ environ 1,2 Mbps	
FR (Enregistrement variable)	Env. 38 à 205 Heures	Env. 1 à 6 Heures	



 La durée d'enregistrement peut varier en fonction des conditions spécifiques.

Images non enregistrables

Les vidéos protégées contre la copie ne peuvent pas être enregistrées sur ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Lorsque le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR reçoit un signal de protection contre la copie en cours d'enregistrement, cet enregistrement s'interrompt et le message suivant s'affiche à l'écran.



A propos des signaux de contrôle de copie

Les émissions de télévision contenant des signaux de contrôle de copie peuvent présenter l'un des trois types de signaux suivants, Copie libre, Une seule copie et Aucune copie. Si vous souhaitez enregistrer un programme du type Une seule copie, utilisez un disque DVD-RW avec CPRM en mode V et un DVD-RAM.

Support Type de signal	Copie libre	Une seule copie	Aucune copie
DVD-RW(Ver.1.1)	0	-	-
DVD-RW(Ver.1.1)			
avec CPRM			
Mode VR	0	O*	-
Mode V	0		-
DVD-R	0		-
DVD-RAM(Ver.2.0)	0	O*	-

Lorsque "Une seule copie" a été enregistrée, un autre enregistrement ne peut plus jamais être réalisé.

-Content Protection for Recordable Media (CPRM) (Protection du contenu pour support enregistrable): le CPRM est un mécanisme qui verrouille un enregistrement sur le support qui le contient. Il est pris en charge par certains GRAVEURS DE DVD AVEC DISQUE DUR, mais par très peu de lecteurs de DVD. Chaque DVD enregistrable vierge possède une ID (identification) de support 64 bits unique gravée dans le BCA. Lorsqu'un contenu protégé est enregistré sur le disque, il ne peut pas être cryptés avec un chiffre 56 bits C2 (Cryptomérie) dérivé de l'identification du support.

Au cours de la lecture, l'identification est lue à partir du BCA et utilisée pour générer une clé qui décrypte le contenu du disque.Si le contenu du disque est copié sur d'autres supports, l'identification sera absente ou erronée et les données ne seront alors pas décryptables.

Enregistrement du programme de télévision en cours de visionnage









Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement. Réglez le mode d'enregistrement.

Appuyez sur le bouton HDD ou DVD.
Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton
OPEN/CLOSE et placez Appuyez sur le bouton
OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir disque.
Attendez la disparition de LOAD sur l'affichage en façade.

Si vous utilisez un DVD-RAM vierge, vous serez invité à formater le disque. Effectuez votre sélection en utilisant les boutons ◀ ▶, puis appuyez sur le bouton **OK** (reportez-vous à la page 78).



Si vous utilisez un DVD-RW vierge, il vous sera demandé si vous souhaitez initialiser ou non le disque. Effectuez votre sélection, puis appuyez sur le bouton **OK** (reportez-vous à la page 78).



Appuyez sur le bouton PROG (⊙ ⊙) ou sur les touches numériques pour sélectionner le programme actuel que vous souhaitez enregistrer.

Appuyez sur le bouton REC MODE à plusieurs reprises, (ou appuyez sur le bouton REC MODE puis sur les boutons ▲▼) pour sélectionner la vitesse d'enregistrement (qualité).

$$ightharpoonup$$
 SP $ightharpoonup$ LP $ightharpoonup$ EP $ightharpoonup$ XP $ightharpoonup$



Appuyez sur le bouton REC.
Les informations concernant la chaîne s'affichent à l'écran et l'enregistrement est lancé.
L'icône() apparaît sur la façade.



- Pour suspendre l'enregistrement -

- Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** pour suspendre l'enregistrement en cours.
- Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** à nouveau pendant la pause pour reprendre l'enregistrement en cours.
- Vous pouvez changer de chaîne en actionnant les boutons PROG (⊙ ⊙) lors des pauses d'enregistrement.

- Pour arrêter l'enregistrement -

Appuyez sur le bouton ${\bf STOP}$ (\odot) pour arrêter ou terminer l'enregistrement en cours.

• Lorsque vous utilisez des disques DVD-RAM/-RW/-R, le message "Mise à jour des information du disque. Veuillez patienter un instant." s'affiche.



- Vous ne pouvez changer ni le mode d'enregistrement ni le programme durant un enregistrement.
- Celui-ci s'arrêtera automatiquement en l'absence d'un espace suffisant pour enregistrer.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 99 titres sur un disque (DVD-RAM/-RW/-R).
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 999 titres sur le disque dur.
- L'enregistrement sur le disque dur est disponible jusqu'à 24 heures et lorsque vous enregistrez 24 heures, 4 titres seront enregistrés, chaque titre ayant une durée de 6 heures.
- L'enregistrement s'arrêtera automatiquement si une image protégée contre la copie est sélectionnée.
- Les disques DVD-RAM/-RW doivent être formatés avant de lancer l'enregistrement.
 La plupart des nouveaux disques sont vendus non formatés.
- N'utilisez pas de disques DVD-R d'auteur avec cet appareil.

Enregistrement

Enregistrement à partir d'un appareil externe en cours de visionnage









Avant de commencer

Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement. Réglez le mode d'enregistrement.

- Appuyez sur le bouton HDD ou DVD.

 Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE et placez un disque enregistrable sur le tiroir disque. Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de LOAD sur l'affichage en façade.

 Si vous utilisez un DVD-RAM vierge, il vous sera demandé si vous souhaitez formater ou non le disque. (Reportez-vous à la page 78)

 Si vous utilisez un DVD-RW vierge, il vous sera demandé si vous souhaitez initialiser ou non le disque. (Reportez-vous à la page 78)
- 2 Appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner la source d'entrée en fonction du branchement effectué.L'affichage en façade change dans l'ordre suivant :

Si vous branchez un caméscope numérique, appuyez sur le bouton **INPUT** pour sélectionner DV. (Reportez-vous à la page 82)

Appuyez sur le bouton REC MODE à plusieurs reprises, (ou appuyez sur le bouton REC MODE puis sur les boutons ▲▼) pour sélectionner la vitesse d'enregistrement (qualité).

$$\rightarrow$$
 SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow XP \cdot



Appuyez sur le bouton REC.

Les informations concernant le mode d'entrée externe s'affichent à l'écran et l'enregistrement est lancé. L'icône (()) apparaît sur la façade.

Pour suspendre l'enregistrement -

- Appuyez sur le bouton REC PAUSE pour suspendre l'enregistrement en cours.
- Appuyez sur le bouton REC PAUSE à nouveau pendant la pause pour reprendre l'enregistrement en cours
- Vous pouvez changer de chaîne en actionnant les boutons PROG (⊙ ⊙) lors des pauses d'enregistrement.

- Pour arrêter l'enregistrement -

Appuyez sur le bouton **STOP** (⊙)pour arrêter ou terminer l'enregistrement en cours.

 Lorsque vous utilisez des disques DVD-RAM/-RW/-R, le message "Mise à jour des information du disque.
 Veuillez patienter un instant." s'affiche.

Copie à partir d'un caméscope

Vous pouvez commander votre caméscope à l'aide de l'interface IEEE1394 (DV).









- Raccordez la prise de sortie DV de votre caméscope à la prise d'entrée DV en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à l'aide d'un câble DV.
- Appuyez sur le bouton HDD ou DVD.
 Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton
 OPEN/CLOSE et placez un disque enregistrable
 sur le tiroir disque. Appuyez sur le bouton
 OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir disque.
 Attendez la disparition de LOAD sur l'affichage en
 façade.
- Appuyez sur le bouton REC MODE à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse d'enregistrement (qualité).

$$\rightarrow$$
 SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow XP \rightarrow



Appuyez sur le bouton **INPUT** pour sélectionner **DV**.

Si l'entrée est réglée sur DV, un menu de lecture et d'enregistrement permettant la commande du caméscope s'affiche en haut de l'écran.



Sélectionnez l'icône (►) Lecture dans la partie supérieure de l'écran pour procéder à la lecture du caméscope et localiser la position de départ à copier.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **PLAY** (⊙) de la télécommande pour lire le caméscope.

Pour commencer l'enregistrement, utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner l'icône (●) Enregistrer dans la partie supérieure de l'écran, puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez appuyer sur le bouton REC de la télécommande pour lancer l'enregistrement. Pour afficher à l'écran les icônes liées à la lecture, appuyez sur l'un des boutons directionnels de la télécommande.

- Pour arrêter l'enregistrement -

Appuyez sur le bouton STOP (①) pour arrêter ou terminer l'enregistrement en cours.

 Lorsque vous utilisez des disques DVD-RAM/-RW/-R, le message "Mise à jour des information du disque. Veuillez patienter un instant." s'affiche.

Réalisation d'un enregistrement immédiat (OTR)

Vous pouvez régler le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR pour un enregistrement par tranche de 30 minutes et ce jusqu'à 8 heures en appuyant sur le bouton **REC**.









- Appuyez sur le bouton HDD ou DVD.
 Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton
 OPEN/CLOSE et placez un disque enregistrable sur le
 tiroir disque. Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour
 fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de LOAD
 sur l'affichage en façade.
- Actionnez les boutons PROG (⊙⊙) ou les touches numériques pour sélectionner le programme que vous souhaitez enregistrer. Si vous désirez enregistrer via un composant externe connecté, appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner une entrée externe appropriée (AV1, AV2, AV3, DV ou PR01).
- Appuyez sur le bouton REC pour lancer l'enregistrement.



4 Appuyez sur le bouton REC de façon répétée pour régler la durée d'enregistrement souhaitée.



 L'indication du compteur de la minuterie baisse de minute en minute de 8:00 à 0:00, puis le GRAVEUR DVD AVEC DISQUE DUR arrête l'enregistrement.


- Pour arrêter l'enregistrement -

Appuyez sur le bouton **STOP** (②). Le message "Souhaitez-vous arrêter l'enregistrement?" s'affiche.

- •Ou, appuyez de nouveau sur le bouton STOP (•)

A propos du bouton INFO


En cours d'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton **INFO** et l'écran des informations système apparaît : Statut actif, Etat du contexte et Ecran principal.



Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton INFO, l'écran des informations relatives au disque apparaît : Le nombre total de titres et de listes de lecture s'affiche ainsi que Durée enregistrable (Titre) et Espace disponible (Musique/Photo).



Lorsque vous appuyez trois fois sur le bouton **INFO**: L'écran des informations actuelles d'enregistrement apparaît: Affiche les informations d'enregistrement suivantes: Nom Titre, Heure création et Durée d'enregistr.



Lecture en cours d'enregistrement

Appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (••). La lecture s'effectue à partir du début du titre en cours d'enregistrement.



Vous pouvez lire à partir du début le programme en cours d'enregistrement.



En cours d'enregistrement

Appuyez sur le bouton PLAY ((**)).
La lecture s'effectue à partir du début du titre en cours d'enregistrement.

La lecture n'est disponible que 10 secondes après le début de l'enregistrement.

Vous pouvez utiliser le bouton **SKIP** () et les autres boutons de lecture pour afficher la liste préalablement enregistrée.





Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode enregistrement.

L'écran Liste de Titres s'affiche.

Appuyez sur les boutons ▲▼/SKIP (→) pour sélectionner la liste des titres à enregistrer.



- Arrêt de la lecture / de l'enregistrement -

- Appuyez sur le bouton STOP (⊙). L'écran de lecture disparaît et l'écran de l'enregistrement en cours apparaît.
- 2 Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton STOP (⊙), l'enregistrement s'arrête.



- Aucun son n'est perceptible en mode de recherche.
- La lecture de disque DVD est possible durant l'enregistrement sur le disque dur.
 Cependant les fichiers JPEG, MP3 et DivX sur le disque ne peuvent être lus.
- La lecture du disque dur est possible durant l'enregistrement sur DVD.
 Cependant les fichiers JPEG et MP3 sur le disque dur ne peuvent être lus.

Enregistrement et lecture simultanés

Vous pouvez consulter la liste précédente tout en enregistrant un programme.





Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode enregistrement. L'écran Liste de Titres s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼/ SKIP ((⊕(⊕)) pour sélectionner le titre, puis appuyez sur le bouton OK ou PLAY ((⊕)). La liste des titres sélectionnée est lue.



- Arrêt de la lecture / de l'enregistrement -

- Appuyez sur le bouton STOP (). L'écran de lecture disparaît et l'écran de l'enregistrement en cours apparaît.
- 2 Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton STOP (⊙), l'enregistrement s'arrête.



Aucun son n'est perceptible en mode de recherche.

Réalisation d'un enregistrement programmé







- 1. Vérifiez que le câble d'antenne est connecté.
- 2. Vérifiez qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur le disque.
- 3. Vérifiez que la date et l'heure sont exactes. Assurez-vous que l'horloge est réglée (Paramétrer – Paramétrer horloge) avant d'effectuer un enregistrement programmé. (Reportez-vous à la page 27)




Utilisation du bouton TIMER

Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Programme s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Programme, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur le bouton **OK** ou ▶ pour sélectionner **Enregistrement programmé**.




Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Ajouter une liste**. L'écran Liste d'enregistrements programmés s'affiche.



Utilisation du bouton ANYKEY

- · Appuyez sur le bouton ANYKEY.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Ajout., puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Réglez l'option d'enregistrement programmé..

 Remplissez les éléments d'entrée à l'aide des boutons
 - ▲▼◀▶ et des touches numériques.
 ◀▶: Déplace vers l'élément précédent/suivant.
 ▲▼ 0~9 : Règle une valeur.
 - Vers :Sélectionne le support d'enregistrement : HDD (Disque dur) ou DVD.
 - Source: La source d'entrée vidéo (AV1, AV2 ou AV3) ou le canal émetteur à partir duquel vous souhaitez faire un enregistrement programmé.
 - Date: L'enregistrement programmé permet de régler la durée de l'enregistrement sur une période d'un mois. Règle le jour d'enregistrement. (jour/mois)



- Heure Démar./Fin : Heure de début et de fin de l'enregistrement programmé.
- · Mode (mode d'enregistrement) :
- FR (Enregistrement variable): Sélectionnez cette option lorsque vous voulez régler automatiquement la qualité vidéo. En mode FR, le mode d'enregistrement le plus adapté est réglé automatiquement, en fonction du temps restant sur le disque et de la durée de l'enregistrement programmé. Cette fonction est sélectionnée uniquement dans un mode parmi les modes XP, SP, LP et EP.
- XP (haute qualité) : Sélectionnez cette option lorsque la qualité vidéo est importante.
- SP (qualité standard) : Sélectionnez cette option pour enregistrer en qualité standard.
- LP (faible qualité): Sélectionnez cette option lorsque une longue durée d'enregistrement est requise.
- EP (étendu) : Sélectionnez cette option lorsque une durée d'enregistrement plus longue est requise.



- Lorsque vous enregistrez en mode EP sur un disque DVD-RW(mode V)/DVD-R, l'appareil risque de ne pas enregistrer les 6 ou 8 heures complètes car il utilise le système d'ENCODAGE VBR (débit binaire variable). Par exemple, si vous enregistrez un programme avec beaucoup d'action, il utilise un débit binaire supérieur qui consomme plus de mémoire disque.
- VPS/PDC : Fonction VPS (Système programme vidéo) ou PDC (Commande échéance programme).
 - Si vous activez cette fonction, vous pouvez commander l'heure de début et de fin d'enregistrement à l'aide d'un signal spécial inclus dans le signal de radiodiffusion. Si le programme télévisé est raccourci ou commence plus tôt que prévu, cette fonction synchronise automatiquement l'heure de début et de fin d'enregistrement avec la durée d'émission réelle.
 - Configurez l'heure de départ EXACTEMENT en fonction du programme télévisé publié. Sinon, l'enregistrement programmé ne fonctionnera pas.
 - Ne sélectionnez pas PDC ou VPS avant d'être certain que le programme que vous souhaitez enregistrer est émis par VPS ou PDC.
- TITRE: Pour étiqueter le nom du titre, sélectionnez le titre puis appuyez sur le bouton **OK**. L'écran de changement du nom du titre apparaît. Reportez-vous à la page 96 pour l'enregistrement.



Après avoir sélectionné la valeur de configuration pour chaque mode, appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Enreg.** et appuyez à nouveau sur le bouton **OK**.

 d) apparaît sur la façade. Cela signifie qu'un enregistrement programmé est enregistré.

Si les réglages de la programmation se chevauchent, Si l'enregistrement programmé est réglé pour le premier programme puis à nouveau pour le second programme et si les deux se chevauchent, le message suivant s'affiche à l'écran. "Ce paramètre est identique à 1." Le message montre que le premier programme est prioritaire. A la fin de l'enregistrement du premier programme, l'enregistrement du second programme démarre.

Quitter sans sauvegarder le réglage actuel Appuyez sur le bouton **MENU**.

Retour au menu précédent

Appuyez sur le bouton **RETURN** si vous ne souhaitez pas régler un enregistrement programmé.



Lorsque vous voulez enregistrer sur un DVD-RAM/-RW/-R, vous devez insérer le disque.

7

Coupez l'alimentation pour terminer le réglage de l'enregistrement programmé.
L'enregistrement programmé ne fonctionne pas lorsque l'appareil est sous tension.



- La durée d'un enregistrement programmé peut différer du temps réglé selon l'état du disque et l'état global de l'enregistrement programmé (par exemple, le chevauchement des durées d'enregistrement ou lorsque l'enregistrement précédent se termine avec deux minutes d'avance sur l'heure de départ de l'enregistrement suivant.)
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 12 enregistrements programmés.
- Si le disque dur ne dispose plus d'espace disponible pour l'enregistrement, clignote. Cela signifie que le disque dur ne dispose plus d'espace libre pour effectuer l'enregistrement.

Enregistrement variable (pour enregistrement programmé uniquement)









En mode FR, le mode d'enregistrement le plus adapté est réglé automatiquement, en fonction du temps restant sur le disque et de la durée de l'enregistrement programmé. Cette fonction est sélectionnée uniquement pour un mode choisi parmi les modes XP, SP, LP et EP et vous pouvez utiliser ce mode pour l'enregistrement programmé.

La configuration d'enregistrement en mode FR est la même que celle pour l'enregistrement programmé. Lors du réglage du mode à l'étape 4, réglez le mode FR.

Modification de la liste d'enregistrements programmés

Suivez ces directives pour modifier la liste d'enregistrements programmés.











Utilisation du bouton TIMER

Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture. L'écran Programme s'affiche.



- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Programme, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur le bouton **OK** ou ▶ pour sélectionner **Enregistrement programmé**.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro de la liste d'enregistrements programmés que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.
 - Les éléments Ajout., Édit, Supprimer et Historique s'affichent.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Édit, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
 - L'élément d'entrée d'enregistrement programmé s'affiche. Changez les éléments que vous souhaitez modifier. Reportez-vous au chapitre "Réalisation d'un enregistrement programmé" pour de plus amples informations sur les éléments d'entrée d'enregistrement programmé (reportez-vous à la page 86 et 87).



- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Enreg.**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la modification du réglage.
- Appuyez sur le bouton **MENU** après avoir terminé l'opération. L'écran Liste d'enregistrements programmés s'affiche.

Suppression d'une liste d'enregistrements programmés

Suivez ces directives pour supprimer une entrée de la liste d'enregistrements programmés.











Utilisation du bouton TIMER

Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture. L'écran Programme s'affiche.



- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Programme, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- Appuyez sur le bouton **OK** ou ▶ pour sélectionner **Enregistrement programmé**.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro de la liste des enregistrements programmés que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.
 - Les éléments Ajout., Édit, Supprimer et Historique s'affichent.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
• Vous serez sollicité par le message de

 vous serez sollicite par le message de confirmation de suppression "Souhaitez-vous supprimer No.1 ?".



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.

· L'entrée sélectionnée est supprimée de la liste.



Appuyez sur le bouton **MENU** après avoir terminé l'opération.

L'écran Liste d'enregistrements programmés disparaît.

Aller dans la Liste d'historique

Vous pouvez confirmer les résultats de l'application sur les listes de titres qui ont dépassé la durée d'enregistrement réservée.











Utilisation du bouton TIMER

Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture. L'écran Programme s'affiche.




- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Programme, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur le bouton OK ou ▶ pour sélectionner Enregistrement programmé.




Appuyez sur le bouton ANYKEY.

Les éléments Ajout. et Historique s'affichent.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Historique, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. L'écran Liste des historiques s'affiche.



Appuyez sur le bouton **MENU** après avoir terminé l'opération. L'écran Historique disparaît.


Informations concernant la Liste des historiques

Cet écran vous informe si la liste des historiques sélectionnée contient un enregistrement programmé terminé avec succès.

5-1 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro de la liste des historiques, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Info , puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Supprimer la Liste des historiques

Permet de supprimer individuellement une liste des historiques.

5-1 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro de la liste des historiques que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Effacer la Liste des historiques

Permet d'effacer toutes les listes des historiques en même temps.

5-1 Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Effacer la liste, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.




Liste enregistrement par minuterie

Permet de passer directement de la liste des historiques à la liste des enregistrements par minuterie.

5-1 Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼pour sélectionner Liste enregistrement par minuterie, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Modification

Cette section présente les fonctions de base de modification et explique les fonctions de modification pour un enregistrement sur un disque et les fonctions de modification pour la totalité du disque.

Modification de base (Liste de titres)94
Modification avancée (Liste de lecture)101
Copie du disque dur sur un DVD109
Copie simultanée de plusieurs titres
Copie d'un DVD sur le disque dur116
Copie de fichiers MP3 ou JPEG à partir d'un disque sur le disque dur117
Gestionnaire de disque

• Liste de titres

Un titre est une section de vidéo ou de son enregistré. La liste de titres vous permet de sélectionner un titre. Un titre étant composé d'informations sur le flot réellement enregistré, si un titre est supprimé, ce titre ne peut plus être lu à nouveau.

· Liste de lecture

Cette liste correspond à une plage de lecture, créée en sélectionnant une scène dans la liste des titres. Lors de la lecture d'une liste, seule la scène sélectionnée est lue, puis la lecture s'arrête.

Seules les informations nécessaires à la lecture de la scène désirée sont incluses dans une liste de lecture, et même si cette liste est supprimée, le flot original ne sera pas supprimé.

Un enregistrement ou une modification peut ne pas être achevée si une erreur, une coupure soudaine de l'alimentation par exemple, est survenue. Notez qu'un produit qui a été endommagé ne retrouvera plus son contenu original.

Modification de base (Liste de titres)

Changement du nom (étiquetage) d'un titre

Suivez ces instructions pour renommer une entrée dans la liste de titres, c'est-à-dire pour modifier le titre d'un programme enregistré.











Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Liste de Titres s'affiche.




Utilisation du bouton MENU.


- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez renommer parmi la liste des titres, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Renommer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. L'écran Renommer s'affiche.



Sélectionnez les caractères nécessaires à l'aide des boutons ▲▼ ◀ ▶ puis appuyez sur le bouton OK.



- Espace Libre: Supprime le caractère précédent et fait reculer le curseur d'une position. (Equivaut au bouton CANCEL)
- Espace : Entre un espace et fait avancer le curseur d'une position (vers la droite).
- Supprimer : Supprime le caractère situé sous le curseur.
- Effacer : Supprime tous les caractères saisis.
- Enreg. : Enregistre les caractères saisis.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀ ▶ pour sélectionner Enreg., puis appuyez sur le bouton OK. Le nom du titre changé s'affiche sur l'élément du titre de l'entrée sélectionnée.



Verrouillage (protection) d'un titre

Suivez ces instructions pour verrouiller une entrée afin de la protéger contre toute suppression accidentelle.











Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez protéger parmi la liste des titres, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Protection, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. L'icône de verrouillage sur la fenêtre d'information de l'entrée sélectionnée passe à l'état verrouillé. (♣ → ♣)



Suppression d'un titre

Suivez ces instructions pour supprimer une entrée de la liste des titres.











Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez supprimer dans la liste des titres, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Le message peut être différent selon le type de disque. Vous serez sollicité par le message de confirmation. HDD (Disque dur), DVD-RAM(mode VR), DVD-RW(mode VR): La liste de lecture étant présente, le message "Souhaitez-vous supprimer? (Les listes de lecture liées risquent d'être supprimées.)" s'affiche. DVD-RW(Mode V)/-R: La liste de lecture étant présente, le message "Souhaitez-vous supprimer?" s'affiche.
- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.







- Vous pouvez supprimer une entrée protégée. Si vous souhaitez supprimer une entrée protégée, sélectionnez "Non" dans le menu Protection titre. (Reportezvous à la page 95)
- Lorsque la protection du disque est réglée sur Protégé, vous ne pouvez pas supprimer des titres. (Reportez-vous à la page 120)
- Une fois une entrée supprimée de la liste des titres, elle ne peut plus être récupérée.
- Une fois le DVD-RW/-R finalisé, il ne peut plus être effacé.

Partition d'une section d'un titre (partage)

Suivez ces instructions pour séparer une section d'une entrée de liste de titres.





Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Liste de Titres s'affiche.



- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou deux fois sur le bouton ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez séparer parmi la liste des titres, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



3 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Édit, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. Le menu Édit s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Séparer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



5 En utilisant les boutons liés à la lecture, (PLAY(⊙), SEARCH(⊙⊙)), placez-vous sur un point de séparation puis appuyez sur le bouton OK. S'il ne s'agit pas du point auquel vous souhaitez effectuer la séparation, appuyez sur le bouton RETURN pour annuler la sélection. En utilisant les boutons liés à la lecture, placez-vous sur un point de séparation puis appuyez sur le bouton OK.



- ① Premier intervalle de séparation.
- 2 Durée de lecture
- ③ Heure de début de la seconde séparation et son écran



Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Séparer**.

Le message "Ce titre ne peut pas être récupéré après le partage. Souhaitez-vous effectuer le partage ?" s'affiche.



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Le titre partagé est divisé en deux et les titres suivants seront reculés un par un.



Suppression d'une section d'un titre (suppression partielle)

Suivez ces instructions pour supprimer une section d'une entrée de liste de titres.







(mode VR)




Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez modifier parmi la liste des titres, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



 Lorsque vous utilisez des disques DVD-RAM/-RW(VR), vous pouvez sélectionner directement Suppression partielle en appuyant sur le bouton ANYKEY.

(puis passez à l'étape 5).

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Édit, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
L'écran Editer la liste de titres s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Suppression partielle, puis appuyez sur le bouton OK

ou ▶.



Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ.
L'image ainsi que l'heure du point de départ
s'affichent dans la fenêtre du point de départ de la
suppression de section.



Eléments de l'écran Editer la liste de titres



- 1 Barre de lecture
- 2 Durée de lecture
- ③ Fenêtre du point de départ de la suppression de section et heure
- 4 Fenêtre du point de fin de la suppression de section et heure
 - Sélectionnez les points de départ et de fin de la section que vous souhaitez supprimer à l'aide des boutons liés à la lecture.
 - Boutons liés à la lecture : (PLAY (⊕), SEARCH (⊕⊕))
- Appuyez sur le bouton **OK** au point de fin.
 L'image ainsi que l'heure du point de fin
 s'affichent dans la fenêtre du point de fin de la
 suppression de section.



7 Appuyez sur les boutons **→** pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.





- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.
 La section sélectionnée a été supprimée.
- Appuyez sur les boutons ◄ ▶ pour sélectionner Termi., puis appuyez sur le bouton OK pour terminer l'opération.



- La durée de la section à supprimer doit être au moins égale à 5 secondes.
- Si la durée de la section à supprimer est inférieure à 5 secondes, vous serez sollicité par le message "La plage est trop courte".
- Si l'heure de fin précède l'heure de départ, vous serez sollicité par le message "Le point de fin ne peut être défini avant le point de départ".
- La section ne peut pas être supprimée lorsqu'elle comprend une image fixe.
- Appuyez sur le bouton MENU après avoir terminé l'opération.
 L'écran Liste de Titres disparaît.

Modification avancée (Liste de lecture)

Création d'une liste de lecture

Suivez ces instructions pour créer une nouvelle entrée de liste de lecture à partir d'un titre enregistré.







(mode VR)



Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.

L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton
- Appuyez sur le bouton ANYKEY. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Nouvelle Liste de Lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

L'écran Créer Une Liste De Lecture s'affiche.



Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ.



- L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre de démarrage.
- La barre de sélection de couleur jaune se déplace sur l'élément Fin.
- Sélectionnez le point de départ de la section à partir duquel vous souhaitez créer une nouvelle scène à l'aide des boutons liés à la lecture

(PLAY (→), SEARCH (→ →)).

Appuyez sur le bouton **OK** au point de fin.



- L'image ainsi que l'heure du point de fin s'affichent dans la fenêtre Fin.
- La barre de sélection de couleur jaune se déplace sur l'élément Faire.

- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner faire, puis appuyez sur le bouton OK.
 - Création d'une scène pour la liste de lecture.
 Un nouvel écran de création de scène s'affiche.
 Répétez les étapes 4 à 6 pour réaliser une scène pour la liste de lecture.

La nouvelle scène est ajoutée à la liste de lecture actuelle.

Vous pouvez vérifier et visualiser l'ensemble des scènes sur l'écran Editer la liste de lecture. (Reportez-vous à la page 104).

- Création d'une nouvelle liste de lecture.
 Répétez les étapes 1 à 6 si vous souhaitez établir une nouvelle liste de lecture.
- Appuyez sur le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Termi., puis appuyez sur le bouton OK pour terminer l'opération.



- Vous pouvez créer jusqu'à 99 entrées de liste de lecture.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut présenter une légère différence.

Lecture des entrées dans la liste de lecture

Suivez ces instructions pour lire les entrées de liste de lecture.









Utilisation du bouton PLAY LIST

Appuyez sur le bouton PLAY LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
L'écran Liste de lecture s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou deux fois sur le bouton ▶.

L'écran Liste de Titres s'affiche.

- · Appuyez sur le bouton ANYKEY.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la liste de lecture que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton OK ou PLAY (③).
- playing.Appuyez sur la bouton STOP (⊙) pour arrêter la lecture.
 L'affichage revient à l'écran Liste de lecture.

Changement du nom d'une entrée dans la liste de lecture

Suivez ces instructions pour renommer une entrée dans la liste de lecture, c'est-à-dire pour modifier le titre d'une entrée dans la liste de lecture.











Utilisation du bouton PLAY LIST

Appuyez sur le bouton **PLAY LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.

L'écran Editer la liste de lecture s'affiche.




Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.
 L'écran Liste de Titres s'affiche.
- · Appuyez sur le bouton ANYKEY.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez le titre que vous souhaitez renommer parmi la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.


Le menu ANYKEY s'affiche : Renommer, Copier, Supprimer, Editer la liste de lecture, Liste de titres, Gestionnaire de Disque



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Renommer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. L'écran Renommer s'affiche.



4 Sélectionnez les caractères nécessaires à l'aide des boutons ▲▼ ◀ ▶, puis appuyez sur le bouton ok



- Cette fonction est la même que la fonction Renommer pour les titres. (Reportez-vous à la page 94)
- Le nombre maximal de caractères pouvant être saisis est de 31. Les 31 caractères dans leur intégralité peuvent être visualisés en appuyant sur le bouton INFO.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀ ▶ pour sélectionner Enreg., puis appuyez sur le bouton oK.

Le titre changé s'affiche dans le champ du titre de l'entrée de la liste de lecture sélectionnée.



Modification d'une scène pour la liste de lecture

Suivez ces instructions pour modifier les scènes d'une liste de lecture.







(mode VR)



Utilisation du bouton PLAY LIST

Appuyez sur le bouton PLAY LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.

L'écran Editer la liste de lecture s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.
 L'écran Liste de Titres s'affiche.
- · Appuyez sur le bouton ANYKEY.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez le titre que vous souhaitez modifier parmi la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton ANYKEY. Le menu Editer la liste de lecture s'affiche. Renommer, Copier, Supprimer, Editer la liste de lecture, Liste de titres, Gestionnaire de Disque



3 Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Editer la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. L'écran Editer la scène s'affiche.



Lecture d'une scène sélectionnée

Appuyez sur les boutons ▲▼◀ ▶ pour sélectionner la scène que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.

L'entrée de la liste de lecture à lire est sélectionnée.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. La scène sélectionnée est lue.



• Pour arrêter la lecture de la scène, appuyez sur le bouton STOP (•).

Appuyez sur le bouton **OK** au point final de la scène.

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 104.

Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀ ▶ pour sélectionner la scène que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Modif. puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶. L'écran Modifier une Scène s'affiche.



Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ de la scène.



- · L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre de démarrage.
- · Sélectionnez le point de début ou de fin de la section que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons liés à la lecture (PLAY (), SEARCH (⊕⊕)).



- · L'image ainsi que l'heure du point final s'affichent dans la fenêtre Fin.
- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Changer, puis appuyez sur le bouton OK.



· La scène que vous souhaitez modifier est changée avec la section sélectionnée.

Modification

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 104.

Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀ ▶ pour sélectionner la scène que vous souhaitez déplacer (changer sa position), puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Dépla.**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.



 Une fenêtre de sélection jaune s'affiche sur la scène à déplacer. Appuyez sur les boutons ▲▼ ◆ ▶ pour sélectionner la position à laquelle vous souhaitez déplacer la scène sélectionnée, puis appuyez sur le bouton OK.



 La scène sélectionnée se déplace à la position sélectionnée.





- Vous ne pouvez pas déplacer la scène sélectionnée à la position de la scène suivante, car la scène sélectionnée doit être insérée avant cette position, ce qui n'entraîne dans ce cas aucune action.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut présenter une légère différence.


Ajout d'une scène

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 104.

Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀ ▶ pour sélectionner la scène avant laquelle une nouvelle scène sera insérée, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Ajout., puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. L'écran Ajouter la Scène s'affiche.




Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ de la scène.



- L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre de démarrage.
- Sélectionnez le point de départ ou de fin de la section que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons liés à la lecture (PLAY ((30)), SKIP ((30)(20))).

Appuyez sur le bouton **OK** au point final de la scène.



- L'image ainsi que l'heure du point final s'affichent dans la fenêtre Fin.
- Pour annuler, appuyez sur les boutons ◀ ►
 pour sélectionner Annuler, puis appuyez sur le
 bouton OK.
- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Ajout., puis appuyez sur le bouton OK.



 La section que vous souhaitez ajouter est insérée avant la scène sélectionnée à l'étape 4 Ajout d'une scène de la page précédente.

Suppression d'une scène

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 104.

Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀ ▶ pour sélectionner la scène que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



- Le message "Souhaitez-vous supprimer la scène?" apparaît.
- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK pour supprimer la scène sélectionnée.

Suppression d'une entrée dans la liste de lecture à partir de la liste de lecture



Utilisation du bouton PLAY LIST

Appuyez sur le bouton **PLAY LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.

L'écran Editer la liste de lecture s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton
 OK ou deux fois sur le bouton ►.

L'écran Liste de Titres s'affiche.

- · Appuyez sur le bouton ANYKEY.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez le titre que vous souhaitez modifier parmi la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.

Le menu Editer la liste de lecture s'affiche : Renommer, Copier, Supprimer, Editer la liste de lecture, Liste de titres, Gestionnaire de Disque



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.
 - Vous serez sollicité par le message de confirmation de suppression "Souhaitez-vous supprimer ?".



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.


Vous revenez automatiquement à l'écran Liste de lecture une fois la suppression terminée.





Copie du disque dur sur un DVD

A propos de l'écran de copie



- 1 Titre à copier
- Ajoutez les titres à copier (vous pouvez copier jusqu'à 7 titres à la fois)
- 3 Mode enregistrement pour copie
 - HS (haut débit): vous pouvez copier à une vitesse supérieure à la vitesse de lecture normale.
 Copie dans le même mode enregistrement que le titre source.
 - XP/SP/LP/EP: vous ne pouvez pas utiliser la copie à haut débit.
- ① Durée d'enregistrement du titre à copier
- 5 Bouton de départ de copie
- 6 Bouton de configuration du mode enregistrement
- Temps et espace restants sur le disque actuel en mode enregistrement DVD
- Durée et espace d'enregistrement totaux des titres sélectionnés pour copie

Spécifications de copie du contenu

Contenu	HDD → DVD
Titre vidéo enregistré	Pris en charge
Titre protégé contre la copie	Non pris en charge
Titre valable pour	Déplacer
une copie	(Efface le titre sur le disque dur après l'avoir copié)

Une fois le "programme valable pour une seule copie" enregistré sur le DVD, il ne pourra plus être enregistré sur le disque dur.

Par contre, si le "programme valable pour une seule copie" a été enregistré sur le disque dur, il pourra être enregistré sur un DVD-RW (mode VR) ou un DVD-RAM.



Utilisation du bouton TITLE LIST

- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistrable sur le tiroir disque.
- Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de LOAD sur l'affichage en façade. Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.
- Sélectionnez le disque dur en appuyant sur le bouton HDD situé sur la façade du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ou sur la télécommande.
- Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.

 L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.


- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou deux fois sur le bouton ►.
 L'écran Liste de Titres s'affiche.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez copier.

 Pour vous déplacer vers d'autres pages, appuyez sur les boutons SKIP ().


SKIP ((···)) : page précedente de la liste de titres SKIP (····) : page suivante de la liste de titres Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Copier, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. L'écran Copier s'affiche.



- Si vous souhaitez changer de mode d'enregistrement en cours de copie, reportezvous à la page 115.
- Appuyez sur le bouton **OK** ou ▶ pour sélectionner **Démarrage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



- A propos du bouton COPY -

A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez dans la liste de titres celui que vous souhaitez copier et appuyez sur le bouton COPY de la télécommande. Vous pouvez ainsi accéder à l'ecran de copie.

 Pendant la lecture vous pouvez également copier le titre en appuyant sur le bouton COPY.

Copie d'un titre déjà modifié auparavant –

9 Le message "Souhaitez-vous afficher l'écran de copie du titre ?" apparaît.



Pour copier un titre tout en visualisant le titre à l'écran de copie, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.



- Si vous sélectionnez Non, le titre à copier ne s'affiche pas à l'écran et la copie commence alors que le programme en cours de diffusion s'affiche à l'écran.
- Pour annuler la copie en cours, appuyez sur le bouton CANCEL.

- Copie d'un titre non modifié -

9-1 Le message "Souhaitez-vous un montage grande vitesse?" apparaît.





Copie à haut débit : Cela signifie que vous pouvez transférer sans avoir à vous préocupper de la perte de qualité à chaque génération de copie. Cela signifie également que la copie peut être réalisée à la vitesse la plus rapide possible. 10⁻¹ Pour commencer la copie à haut débit, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.

La copie à haut débit commence. Le titre à copier n'est pas lu, c'est le programme en cours de diffusion qui est affiché à l'écran.



- Si vous sélectionnez Non, le titre à copier s'affiche à sa vitesse de lecture pendant la copie.
- Pour annuler la copie en cours, appuyez sur le bouton **CANCEL**.


11-1 Lorsque la copie a été réalisée avec succès, le message "Le titre a été copié avec succès." s'affiche.



Changement du mode d'enregistrement

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 7 de la page 110.

Appuyez sur les boutons ▶ et ▼ pour sélectionner Mode Enr, puis appuyez sur le bouton OK.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode d'enregistrement souhaité puis appuyez sur le bouton OK.
 - HS (haut débit) : Copie dans le même mode enregistrement que le disque dur.
 - XP/SP/LP/EP: Vous ne pouvez pas effectuer de copie dans un mode de meilleure qualité que l'original. Si le même mode d'enregistrement est sélectionné, la copie du titre se fait rapidement.



- En utilisant la même méthode, vous pouvez copier une liste de lecture.
- La copie à haut débit n'est pas disponible pour une liste de titres qui a été partiellement supprimée.
- Pendant la copie, l'enregistrement programmé n'est pas disponible.
- La copie à vitesse supérieure est impossible lorsque :
 - copie d'un titre qui ne peut être copié qu'une seule fois
 - copie d'une liste de lecture
 - copie d'un titre partiellement supprimé
- Concernant les listes de titres qui ne peuvent être copiées qu'une seule fois :
 - cette fonction est disponible uniquement pour les disques DVD qui prennent en charge le CPRM
 - si une liste de lecture contient une liste de titres qui ne peut être copiée qu'une seule fois, elle ne peut pas être copiée.

Copie simultanée de plusieurs titres



Utilisation du bouton TITLE LIST

- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistrable sur le tiroir disque.
- Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de LOAD sur l'affichage en façade. Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.
- Sélectionnez le disque dur en appuyant sur le bouton HDD situé sur la façade du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ou sur la télécommande.
- Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.
 L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.


- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou deux fois sur le bouton ►.
 L'écran Liste de Titres s'affiche.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez copier.

Pour vous déplacer vers d'autres pages, appuyez sur les boutons **SKIP** (\boxdot \boxdot).

SKIP ((**)): page précedente de la liste de titres SKIP ((**)): page suivante de la liste de titres Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Copier, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. L'écran Copier s'affiche.



Appuyez sur le bouton ANYKEY.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Ajout., puis appuyez sur le bouton OK.
L'écran Ajouter liste de copie s'affiche.
Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la liste que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton OK.
Autre méthode : Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Ajouter une liste, puis appuyez sur le bouton OK.
Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la liste que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton OK.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre supplémentaire que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton OK.
Répétez les étapes 8~10 pour sélectionner un titre que vous souhaitez copier.



Appuyez sur les boutons **OK** ou ▶ pour sélectionner **Démarrage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Les listes de titres ajoutées dans la liste de copies sont alors copiées. Pour annuler la copie en cours, appuyez sur le bouton **CANCEL**.




 Si la liste de copies contient au moins un titre ne pouvant pas être copié rapidement, l'étape 9 décrite page 111 est effectuée. Otherwise, it performs the step 9⁻¹ described on page 111.

Suppression d'un titre non souhaité dans la liste de copie

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 7 des pages 112 et 113.

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez supprimer à partir de l'écran de copie.




Appuyez sur le bouton ANYKEY. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.

Le message "Souhaitez-vous supprimer?" s'affiche.




Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Le titre sélectionné est supprimé.



Prévisualisation d'un titre sélectionné dans la liste de copie

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 7 des pages 112 et 113

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez prévisualiser sur l'écran de copie.



Appuyez sur le bouton ANYKEY. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Aperçu, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
Vous pouvez prévisualisez le titre sélectionné dans la fenêtre d'affichage située au milieu de

l'écran.




10 Appuyez sur le bouton RETURN pour quitter le mode Aperçu.


Sélection du mode d'enregistrement pour chaque titre dans la liste de copie

Vous pouvez copier plusieurs titres tout en réglant des modes d'enregistrement différents pour chaque titre. Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 7 des pages 112 et 113.

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre dont vous souhaitez changer le mode d'enregistrement sur l'écran de copie.



Appuyez sur le bouton ANYKEY. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Mode Enr, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode d'enregistrement souhaité puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
- 11 Répétez les étapes 9 à 11 pour sélectionner le titre dont le mode d'enregistrement est à modifier.

 Pour ce qui est du reste de la procédure de copie, vous pouvez suivre la description figurant sur les pages 109 et 111.

Changement du mode d'enregistrement de tous les titres dans la liste de copie


Vous pouvez copier plusieurs titres tout en réglant le même mode d'enregistrement pour tous les titres. Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 7 des pages 112 et 113.

Sélectionnez le **Mode Enr** à droite de l'écran à l'aide des boutons ▲▼◀▶, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode d'enregistrement souhaité puis appuyez sur le bouton OK.

Pour ce qui est du reste de la procédure de copie, vous pouvez suivre la description figurant sur les pages 110 et 111.



Copie d'un DVD sur le disque dur



Utilisation du bouton TITLE LIST

Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistré sur le tiroir disque.

Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque.

Appuyez sur le bouton TITLE LIST, appareil en mode Stop ou Lecture.

L'écran Liste de Titres s'affiche.



Utilisation du bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton MENU, appareil en mode Stop ou Lecture.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner
 Titre, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Liste de titres, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.

L'écran Liste de Titres s'affiche.

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez copier.


Pour vous déplacer vers d'autres pages, appuyez sur les boutons **SKIP** (\odot \odot).

SKIP ((**)): page précedente de la liste de titres SKIP ((**)): page suivante de la liste de titres

Appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Copier, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. L'écran Copier s'affiche.



- A propos du bouton COPY -

A l'aide des boutons ▲▼, sélectionnez dans la liste de titres celui que vous souhaitez copier et appuyez sur le bouton COPY de la télécommande. Vous pouvez ainsi accéder à l'ecran de copie.

- Pendant la lecture vous pouvez également copier le titre en appuyant sur le bouton COPY.
- Appuyez sur les boutons **OK** ou ▶ pour sélectionner **Démarrage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Lorsque la copie a été réalisée avec succès, le message "Le titre a été copié avec succès.". s'affiche.



- Copie simultanée de plusieurs titres-Identique au fonctionnement du disque dur (voir page 112)
- Suppression d'un titre non souhaité dans la liste de copie-Identique au fonctionnement du disque dur (voir page 114)
- Prévisualisation d'un titre sélectionné dans la liste de copie-Identique au fonctionnement du disque dur (voir page 114)



- Il n'est plus possible de copier aucun titre en mode DVD-R et DVD-RW (Mode V) finalisé.
- Il n'est pas possible de copier un DVD-VIDEO sur le disque dur.
- Seules des vidéos seront copiées à partir des listes de titres ou des listes de lecture incluant des images fixes.
- La copie haut débit à partir d'un DVD-RAM ou d'un DVD-RW (Mode VR) est disponible.
- Lorsque vous effectuez la copie d'un DVD-RW (mode V)/-R vers un disque dur, la copie rapide est impossible.
- Le mode d'enregistrement ne peut pas être changé lorsque vous copiez un titre d'un DVD sur le disque dur.

Spécifications de copie du contenu

Contenu	DVD → HDD (Disque dur)
Titre vidéo enregistré	Pris en charge
Titre protégé contre la copie	Non pris en charge
Titre valable pour une seule copie	Non pris en charge

Copie de fichiers MP3 ou JPEG à partir d'un disque sur le disque dur

Copie de fichiers

- Insérez le disque au format JPEG ou MP3 dans le tiroir disque.
- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de **LOAD** sur l'affichage en façade. Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Musique ou Photo, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

La liste de fichiers MP3 ou JPEG s'affiche.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les fichiers MP3 ou JPEG que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Copier, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. La copie des fichiers démarre.

> La copie d'un seul fichier ne peut pas être annulée. Lorsque vous ne copiez qu'un seul fichier à partir d'un disque sur le disque dur, ce fichier est classé dans le dossier Musique/Photo du disque dur.



Copie de dossiers

- Insérez un disque (JPEG ou MP3) dans le tiroir disque.
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Musique ou Photo, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.

Les dossiers MP3 ou JPEG s'affichent.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les dossiers MP3 ou JPEG que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton ANYKEY.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Copier, puis appuyez sur le bouton OK ou ►. La copie des fichiers démarre. Les sous-dossiers ainsi que les fichiers du dossier sélectionné sont copiés.





- Si vous appuyez sur le bouton CANCEL durant la copie de dossiers, cette procédure sera annulée lorsque la copie du fichier en cours sera terminée.
- Pour des fichiers MP3, un maximum de 1500 fichiers et de 1000 sous-dossiers peut être copié dans un dossier.
- Pour des fichiers JPEG, un maximum de 4500 fichiers et de 1000 sous-dossiers peut être copié dans un dossier.
- Les fichiers portant un nom ***.mp3/***.jpg sont automatiquement renommés en tant que ***01.mp3/***01.jpg et ensuite copiés.
- Jusqu'à 999 copies peuvent porter le même nom.
- Il n'est pas possible de copier un CD audio.
- Des fichiers MP3 ou JPEG ne peuvent être copiés qu'à partir d'un disque vers le disque dur.
- Les tailles du fichier original sur le disque et de sa copie sur le disque dur peuvent varier légèrement en raison du système de fichiers.

Spécifications de copie du contenu

Contenu	HDD → HDD (Disque dur)	DVD → HDD (Disque dur)
Fichier MP3	Non pris en charge	Pris en charge
Fichier JPEG(photo)	Non pris en charge	Pris en charge
DivX	Non pris en charge	Non pris en charge

Gestionnaire de disque

Modification du nom du disque

Procédez comme suit pour donner un nom à un disque.







Appuyez sur le bouton **ANYKEY**, appareil en mode Stop.




Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton


OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Renommer, puis appuyez sur le bouton OK. L'écran Renommer s'affiche.



Sélectionnez les caractères nécessaires à l'aide des boutons ▲▼ ◀▶, puis appuyez sur le bouton OK.



Appuyez sur les boutons ▲▼ ◀► pour sélectionner Enreg., puis appuyez sur le bouton OK. Un nom est donné au disque.





- Il est possible que vous deviez effacer la protection du disque avant de commencer l'édition.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut différer.

Protection d'un disque

Cette protection vous permet de protéger vos disques contre le formatage ou la suppression suite à des opérations involontaires.







Appuyez sur le bouton ANYKEY, appareil en mode Stop.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton

OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Protection, puis appuyez sur le bouton OK.



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK.

Formatage d'un disque

Pour formater un disque, respectez ces instructions. La protection du disque doit également être supprimée.








Appuyez sur le bouton ANYKEY, appareil en mode Stop.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton

OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Format, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Disque dur/DVD-RAM

- Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous formater ce disque?"
- Si vous sélectionnez Oui, vous serez sollicité par le message de confirmation "Toutes les données vont être supprimées. Souhaitez-vous continuer ?".

DVD-RW

 Vous serez sollicité par le message de confirmation "Choisissez le format d'enregistrement du DVD-RW".



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Le disque est formaté.

Les DVD-VR et les DVD-V sont définis en fonction de leur format d'enregistrement.

	DVD-VR	DVD-V
DISQUE	DVD-RAM	DVD-RW
	DVD-RW	DVD-R

Suppression de tous les titres/des fichiers de musique/des fichiers de photos



Appuyez sur le bouton ANYKEY, appareil en mode Stop.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Supprimer tout, puis appuyez sur le bouton OK.



 En présence d'une entrée protégée: La fonction Supprimer toutes les listes de titres ne fonctionne pas. Néanmoins, s'il y a un titre contenant une image fixe, cette fonction ne sera pas opérationnelle. Si vous souhaitez supprimer une entrée protégée, désactivez sa protection dans l'élément Verrouiller. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Titre, Musique ou Photo, puis appuyez sur le bouton OK.

Titre



Musique



Photo



Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Toutes les listes de titres, les fichiers de musique ou les fichiers de photos sont supprimés.

Suppression de toutes les listes de titres







Appuyez sur le bouton ANYKEY, appareil en mode Stop.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton OK ou ►.



- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Supprimer tout, puis appuyez sur le bouton OK.
 - Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous supprimer toutes les listes de titres ?".



- En présence d'une entrée protégée: La fonction Supprimer toutes les listes de titres ne fonctionne pas. Néanmoins, s'il y a un titre contenant une image fixe, cette fonction ne sera pas opérationnelle. Si vous souhaitez supprimer une entrée protégée, désactivez sa protection dans l'élément Verrouiller.
- Lorsque vous utilisez un DVD-RAM protégé, les données ne peuvent être supprimées du disque.
- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Toutes les listes de titres sont supprimées.

Finalisation d'un disque

Après avoir enregistré les titres sur un disque DVD-RW/DVD-R avec votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous devez finaliser le disque avant de pouvoir le lire sur d'autres appareils.





Appuyez sur le bouton ANYKEY, appareil en mode Stop.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner

Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton

OK ou ►.



Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner Finaliser, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶. Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous finaliser le disque ?".



Si vous sélectionnez **Oui**, vous serez sollicité par le message de confirmation "Le disque va être finalisé. Souhaitez-vous continuer?".



Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Le disque est finalisé.



- Une fois le disque finalisé, vous ne pouvez plus supprimer des entrées dans la liste d'enregistrements.
- Une fois finalisé, le DVD-R/DVD-RW (mode V) fonctionne de la même manière qu'un DVD-Vidéo.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut différer.
- La durée de finalisation peut différer en fonction du volume de données enregistré sur le disque.
- Les données du disque seront endommagées si le graveur est éteint pendant le processus de finalisation.
- Le disque ne peut pas être finalisé s'il contient des fichiers musicaux ou JPEG.

Non finalisation d'un disque (mode V/VR)



Appuyez sur le bouton ANYKEY, appareil en mode Stop.



Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Gestionnaire de Disque, puis appuyez sur le bouton OK ou ▶.



Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Ne pas finaliser, puis appuyez sur le bouton OK.

Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous ne pas finaliser le disque ?".



Si vous sélectionnez **Oui**, vous serez sollicité par le message de confirmation "Le disque ne sera pas finalisé. Souhaitez-vous continuer ?".



Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur le bouton OK. Le disque n'est pas finalisé.



 Un DVD-RW peut être finalisé ou non finalisé en mode vidéo.

	Finalisé	Non finalisé
Marque	DVD-Vidéo (RW)	DVD-RW(V)
Fonctionnement	Identique à celui d'un DVD-Vidéo	Des enregistrements, une protection et une
1 OHOLOHIIOHOII	Toominguo a oona a am DVD VIOCO	suppression complémentaires sont possibles.

 Un DVD-RW peut être finalisé ou non finalisé en mode VR.

	Finalisé	Non finalisé
Marque	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(V)
	Des enregistrements une	Des enregistrements, une suppression
Fonctionnement	suppression, une modification et une	une modification et une protection
	protection complémentaires sont possibles.	complémentaires sont impossibles.

Fiche technique

Dépannage

Si votre appareil connaît des dysfonctionnements, passez en revue les points de contrôle avant de contacter un centre de service après-vente agréé Samsung.

Alimentation

L'entrée s'affiche pendant un instant à la mise sous tension.



Point de contrôle 1

Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR nécessite quelques minutes pour s'initialiser et l'entrée s'affiche durant environ 10 secondes après la mise sous tension.

Enregistrement

Impossible d'enregistrer des programmes télévisés.



Point de contrôle 1

Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise d'alimentation.

Point de contrôle 2

Avez-vous correctement réglé les paramètres des chaînes sur votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ?

Point de contrôle 3

Vérifiez l'espace libre sur votre disque dur/votre HDD/DVD-RAM/-RW/-R.

J'appuie sur le bouton REC mais je n'obtiens rien en réponse.



Point de contrôle 1

L'enregistrement n'est possible que pour le disque dur/les disques HDD/DVD-RAM/-RW/-R. Si un programme est protégé contre la copie, il ne peut pas être enregistré.

Dépannage .														.1	26	3
Caractéristique	es													.1	30)

Lecture

Impossible de lire le disque.



Point de contrôle 1

Vérifiez si le disque est inséré correctement face étiquetée vers le haut.

Point de contrôle 2

Vérifiez le code régional du disque DVD.

Point de contrôle 3

Ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ne lit pas certains types de disques. (Reportez-vous aux pages 7, 47). La fonction d'angle ne fonctionne pas en cours de lecture d'un disque DVD.



Checkpoint 1

La fonction angle est disponible uniquement lorsque le disque contient des images prises selon différents angles de vue.

L'icône ⊘ apparaît à l'écran.



Point de contrôle 1

Vous ne pouvez pas utiliser cette opération ou cette fonction du fait de l'une des raisons suivantes :

- (1) Votre disque DVD la restreint.
- (2) Votre disque DVD ne prend pas en charge cette fonction (par exemple : les angles)
- (3) La fonction n'est pas disponible pour le moment.
- (4) Vous avez demandé un titre, un chapitre ou une heure de balayage hors limites.

Les paramètres du mode lecture sont différents des paramètres configurés dans le menu Paramètres.



Point de contrôle 1

Le disque ne prend pas en charge toutes les fonctions sélectionnées.

Dans ce cas, certains paramètres configurés dans le menu des paramètres peuvent ne pas fonctionner correctement.

Impossible de changer le format d'image.



Point de contrôle 1

Le format d'image est fixe pour les disques DVD. (Reportez-vous aux pages 40 et 41)

La fonction d'angle ne fonctionne pas en cours de lecture d'un disque DVD.



Point de contrôle 1

La langue audio et la langue de sous-titrage sont propres au disque. Seules les langues audio et de sous-titrage contenues dans le disque DVD sont disponibles et affichées dans le menu du disque.

Impossible de copier le titre ou le fichier dans un autre mode.



Point de contrôle 1

Les disques DVD encodés avec une protection contre la copie ne peuvent pas être copiés sur le disque dur.

Point de contrôle 2

Reportez-vous au "Spécifications de copie du contenu" page 5 pour vérifier si la copie est prise en charge.

Vidéo

Le disque tourne, mais aucune image ou des images de mauvaise qualité s'affichent.



Point de contrôle 1

Assurez-vous que les paramètres Vidéo sont réglés correctement. (Reportez-vous aux pages 40 et 41)

Point de contrôle 2

Vérifiez si le disque est endommagé ou si des corps étrangers se sont déposés sur le disque.

Point de contrôle 3

Certains disques d'une qualité médiocre peuvent ne pas être lus correctement.

Point de contrôle 4

Si la scène passe de l'ombre à la lumière rapidement, l'écran peut temporairement trembler verticalement, mais il ne s'agit pas d'un défaut.

Son

Absence de son.



Point de contrôle 1

Etes-vous en train de visualiser un programme en mode lent ou saut ? Si vous lisez un programme à une vitesse autre que la vitesse normale, vous n'entendrez aucun son.

Point de contrôle 2

Vérifiez les branchements et les paramètres. (Reportez-vous aux pages 22 et 23, 38 et 39)

Point de contrôle 3

Vérifiez si le disque est endommagé. Nettoyez le disque, si nécessaire.

Point de contrôle 4

Vérifiez si le disque est inséré correctement face étiquetée vers le haut.

Aucune sortie audio.



Point de contrôle 1

Vérifiez si vous avez sélectionné les options de sortie numérique correctes dans le menu Options de sortie audio. (Reportez-vous à la page 38 et 39)

Enregistrement programmé

Le voyant de la minuterie clignote



Point de contrôle 1

Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace sur le disque ou le disque dur pour effectuer l'enregistrement.

Point de contrôle 2

Vérifiez si le disque actuel peut être enregistré ou non.

Assurez-vous de vérifier cela avant l'heure de départ de l'enregistrement.

L'enregistrement programmé ne fonctionne pas correctement.



Point de contrôle 1

Vérifiez à nouveau les paramètres d'heure d'enregistrement et d'heure de fin.

Point de contrôle 2

L'enregistrement sera annulé en cas de coupure de courant ou autre cause d'arrêt similaire durant l'enregistrement.

Fiche technique

Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.



Point de contrôle 1

Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande sur votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Choisissez une distance correcte. Eliminez les obstacles entre votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et la télécommande.

Point de contrôle 2

Vérifiez si les piles sont usées.

Point de contrôle 3

Vérifiez le bouton de sélection **TV/DVD**.

Point de contrôle 4

Vérifiez si le bouton de commande du téléviseur est sélectionné ou non.

Autres problèmes.



Point de contrôle 1

Lisez la table des matières, puis localisez et lisez le chapitre correspondant à votre problème, respectez les instructions fournies.

Point de contrôle 2

Débranchez et branchez votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

Point de contrôle 3

Si le problème persiste, contactez le centre de service après-vente Samsung le plus proche.

Autres

J'ai oublié mon mot de passe pour le contrôle parental.



Point de contrôle 1

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SEARCH/SKIP () situé en façade du graveur pendant plus de 5 secondes sans disque à l'intérieur.

Tous les paramètres y compris le mot de passe sont réinitialisés sur les réglages d'usine. Ne l'utilisez qu'en cas d'absolue nécessité.(Notez que cette fonction n'est possible que lorsqu'aucun disque n'est inséré.)

Est-il possible de changer un signal de sous-titrage et un signal audio sur un disque enregistré ?



Point de contrôle 1

Un disque enregistré est lu uniquement avec le signal de soustitrage et le signal audio sélectionnés lors de l'enregistrement.

Caractéristiques



Alimentation			CA 220-240V, 50Hz							
	Consomm	ation d'énergie	45 Watts							
Généralités	F	Poids	4,2 Kg							
Generalites	Dim	ensions	430 mm (L) x 255mm (P) x 79mm (H)							
	Températu	re d'exploitation	De +5°C à +35°C							
	Autres	exigences	Maintenez l'appareil de niveau lors du fonctionnement. Humidité de fonctionnement inférieure à 75%							
	1	/idéo	Vidéo composite : 1,0 V p-p avec une charge de 75Ω sync. négative							
	A	Audio	Niveau d'entrée audio maxi. : 2Vrms							
Entrée	En	trée DV	Prise compatible IEEE 1394 (4 broches)							
Liniee	Canaux recevables		PAL-B/G, SECAM-L/L'							
	Prise Péritel	AV1 (Péritel TV)	Vidéo : Composite, Audio : analogique							
	Filse Felilei	AV2 (Péritel externe)	Vidéo : Composite, Audio RVB : analogique							
		Audio	2 prises de sortie analogique							
	,	Audio	Sortie audio numérique optique/coaxiale							
			Vidéo composite : 1 prise de sortie vidéo							
Sortie	\	/idéo	1 sortie S-Vidéo ((Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p avec une charge de 75Ω)							
			1 sortie composant (Y : 1,0Vp-p, Pb : 0,70Vp-p, Pr : 0,70Vp-p avec une charge de 75Ω							
	Prise Péritel	AV1 (Péritel TV)	Vidéo : Composite, Audio RVB : analogique							
	Format de cor	mpression d'image	MPEG II							
	Format de co	ompression audio	Dolby Digital 2 canaux/256Kbps, MPEG II							
Enregistrem	Qualité d'e	enregistrement	XP (environ 8,5Mbps), SP (environ 4,5Mbps), LP (environ 2,5Mbps),							
ent		og.e ee	EP (environ 1,6Mbps ou environ 1,2Mbps)							
	Réponse de l	a fréquence audio	20 Hz~20 kHz							
Capacité du	DVD-HR710		80 GB							
disque dur	DVD-HR721		160 GB							

Sortie audio

Pour les disques DVD, des signaux audio enregistrés à une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz sont convertis et transmis vers une sortie numérique à 48 kHz.

Type de disque	DVD	CD AUDIO (CD-DA)
Sortie audio analogique	48 / 96kHz	44,1kHz
Sortie audio numérique	48kHz	44,1kHz



Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.

Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a effectué la vente.

Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs 66 rue des Vanesses BP 50116 - Villepinte -95950 ROISSY cedex France

Tél: 08 25 08 65 65 / Fax: 01 48 63 06 38 http://www.samsungservices.com

■ GARANTIE

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'œuvre), pour les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes.

La période de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil.

Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.

Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après.

Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORPS. ainsi que ses distributeurs et les stations techniques agréées des autres états membres de l'UE honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la réparation.

■ CONDITIONS DE GARANTIE

- 1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la carte de garantie remises au consommateur par le distributeur sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur.
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.
- 2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client chez le distributeur.
- 3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine. Cette garantie ne s'applique pas:
 - a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
 - b) Aux dommages qui en résulteraient.

- 4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :
 - A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale:
 - B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en œuvre de la garantie de ce produit ;
 - C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manœuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, unemauvaise ventilation, etc....
- 5.Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans l'UE sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORPS., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :



Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet : http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'œuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Français